


90-3303



90-3303

Seite/Page 2 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
00	571 360 40	1	Lenkachse, kpl.	Steering axle, assy.
01	400 070 12	1	Achsgehäuse, kpl.	Axle housing, assy.
02	997 415 00	2	Wellenmutter	Nut
03	350 342 99	2	Schraube	Screw
04	777 094 73	2	Buchse	Bushing
05	997 103 00	2	Nasenscheibe	Gib disc
06	363 017 99	2	Kegelrollenlager	Roller bearing
07	534 023 99	2	Kegelrollenlager	Roller bearing
08	511 340 98	2	Dichtring	Seal ring
09	760 673 00	2	Abstandsring	Spacer ring
10	760 674 00	2	Radnabe	Wheel hub
11	760 675 00	2	Verschlußkappe	Cap
12	780 791 73	20	Radbolzen	Wheel bolt
13	997 471 00	2	Bremstrommel	Brake drum
14	320 604 99	4	Zylinderschraube	Screw
17	400 071 12	1	Spurhebel	Lever
18	400 072 12	1	Spurhebel	Lever
19	760 694 00	1	Lenkhebel	Steering lever
20	319 301 99	16	Schraube	Screw
21	-	3	Schraube	Screw
22	997 202 00	1	Deckel	Cover
23	318 831 00	8	Schraube	Screw
24	350 562 99	4	Kegelschmiernippel	Fitting
26	763 204 73	1	Spurstange	Steering track rod
27	770 523 00	2	Lagerbuchse	Bush
28	965 719 00	2	Anlaufscheibe	Stop washer
29	780 163 73	2	Anlaufscheibe	Stop washer
30	771 346 00	2	Lagerbuchse	Bush
31	772 366 73	2	Achsschenkelbolzen	Steering knuckle pin
32	771 284 00	2	Federbock	Spring block
33	319 311 99	2	Schraube	Bolt
34	345 629 99	2	Zylinderstift	Parallel pin
35	761 717 73	2	Achsschenkel	Steering knuckle
37	777 331 73	2	Schraube	Screw
38	320 112 99	2	Mutter	Nut
39	-	2	Bremse siehe EL-Blatt 90-3072	Brake see page 90-3072

**Lenkachse
Steering Axle**

90-3303

Seite/Page 3 / 3