



90-4766

Seite/Page 1 / 2

<b>Bild-Nr</b> Fig Fig Fig Bild nr	<b>ET-Nr</b> Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	<b>Stückzahl</b> Qty Qte Ctd Qta Antal		<b>Gegenstand</b> Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
00	401 606 40	1	Triebachse	Drive axle
01	777 328 73	1	Achsgehäuse	Axle housing
04	313 396 99	1	Verschlußschraube	Screw plug
05	339 714 99	1	Dichtring	Seal ring
06	770 524 00	1	Steckachse	Wheel shaft
07	760 687 00	1	Steckachse	Wheel shaft
08	997 415 00	2	Wellenmutter	Shaft
09	350 362 99	2	Schraube	Screw
10	957 340 00	2	Kegelrollenlagerinnenring	Taper roller bearing cup
11	957 339 00	2	Kegelrollenlageraußenring	Taper roller bearing cone
12	363 167 99	2	Kegelrollenlager	Taper roller bearing
13	006 749 98	2	Dichtring	Seal ring
14	500 200 98	2	Dichtring	Seal ring
15	956 082 00	2	Abstandsring	Spacer ring
16	997 455 00	2	Radnabe	Wheel hub
20	997 165 00	20	Radbolzen	Wheel bolt
21	306 011 99	20	Federring	Lock washer
22	306 012 99	20	Radmutter	Wheel nut
23	760 663 00	2	Bremstrommel	Brake drum
24	307 600 99	24	Schraube	Screw
31	-	2	Bremse siehe EL-Blatt 90-4111	Brake see page 90-4111
32	-	2	Planetengetriebe siehe EL-Blatt 90-4317	Planetary gear see page 90-4317
33	-	1	Achsantrieb siehe EL-Blatt 90-2545	Axle drive see page 90-2545

**Triebachse  
Drive Axle**

**90-4766**

Seite/Page 2 / 2