





90-4822



90-4822

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
00	432 056 40	1	Lenktriebachse, kpl.	Steering drive axle assy.
01	778 160 73	1	Achsgehäuse	Axle housing
04	313 396 99	1	Verschlußschraube	Plug
05	339 714 99	1	Dichtring	Seal ring
06	688 294 00	2	Gelenkwelle	Joint shaft
08	505 420 98	8	Wellendichtring	Seal ring
09	500 213 98	6	Sprengtring	Snap ring
10	500 191 98	4	Nadellager	Needle bearing
11	997 415 00	2	Wellenmutter	Nut
12	350 362 99	2	Schraube	Bolt
13	363 167 99	2	Kegelrollenlager	Taper roller bearing
14	957 340 00	2	Rollenlager-Innenring	Roller bearing - inner race
15	957 339 00	2	Rollenlager-Außenring	Roller bearing - outer race
16	006 749 98	2	Radialdichtring	Oil-seal ring
17	500 200 98	2	Radialdichtring	Oil-seal ring
19	779 924 73	2	Radnabe	Wheel hub
20	965 729 00	20	Radbolzen	Wheel bolt
21	779 925 73	2	Bremstrommel	Brake drum
22	320 271 99	4	Schraube	Bolt
23	771 279 00	1	Spurhebel, links	Track rod lever, l.h.
24	771 280 00	1	Spurhebel, rechts	Track rod lever, r.h.
25	778 156 73	1	Lenkhebel, links	Steering lever, l.h.
26	778 157 73	1	Lenkspurhebel, rechts	Steering lever, r.h.
27	307 615 99	28	Schraube	Bolt
28	350 562 99	4	Schmiernippel	Grease nipple
29	965 748 00	1	Spurstange	Track rod
30	956 139 00	2	Lagerbuchse	Bush
31	956 140 00	2	Anlaufscheibe	Stop washer
32	779 858 73	2	Achsschenkelbolzen	Steering knuckle pin
33	956 142 00	2	Lagerbuchse	Bush
34	956 143 00	2	Achsschenkelbolzen	Steering knuckle pin
35	779 928 73	2	Achsschenkel	Steering knuckle
50	-	2	Planetengetriebe siehe EL-Blatt 90-4742	Planetary gear see page 90-4742
51	-	2	Bremse siehe EL-Blatt 90-4126	Brake see page 90-4126
52	-	1	Achsantrieb siehe EL-Blatt 90-2563	Axle drive see page 90-2563
1. Lenktriebachse 12x8			90-4822	
1. Steering Drive Axle 12x8			Seite/Page 3/3	