




90-4858

Seite/Page 2 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	
			Bild 1	Graphic 1
00	433 202 40	1	Lenktriebachse, kpl.	Steering drive axle, assy.
01	771 994 73	1	Achsgehäuse	Axle housing
04	313 396 99	1	Verschlußschraube	Screw plug
05	339 714 99	1	Dichtring	Seal ring
06	688 294 00	2	Gelenkwelle	Joint shaft
08	500 215 98	8	Dichtring	Seal ring
09	500 213 98	6	Sprengring	Snap ring
10	500 191 98	4	Nadellager	Needle bearing
26	771 374 00	1	Spurhebel	Lever
27	771 375 00	1	Spurhebel	Lever
28	771 376 00	1	Spurhebel	Lever
29	308 417 99	20	Schraube	Bolt
31	771 377 00	1	Deckel	Cover
32	307 839 99	3	Schraube	Screw
33	350 562 99	4	Schmiernippel	Fitting
34	771 378 00	1	Spurstange	Steering track rod
35	956 139 00	2	Lagerbuchse	Bush
36	956 140 00	2	Anlaufscheibe	Stop washer
37	779 858 73	2	Achsschenkelbolzen	Steering knuckle pin
38	956 142 00	2	Lagerbuchse	Bush
39	956 143 00	2	Achsschenkelbolzen	Steering knuckle pin
43	965 767 00	1	Achsschenkel	Steering knuckle
44	771 379 00	1	Achsschenkel	Steering knuckle
47	-	1	Achsantrieb siehe EL-Blatt 90-7702	Axle drive see page 90-7702
			Bild 2	Graphic 2
51	997 415 00	2	Wellenmutter	Nut
52	350 362 99	4	Schraube	Screw
53	957 340 00	2	Kegelrollenlagerinnenring	Tapered roller bearing cup
54	957 339 00	2	Kegelrollenlageraußenring	Tapered roller bearing cone
55	363 167 99	2	Rollenlager	Roller bearing
56	006 749 98	2	Dichtring	Seal ring
57	500 200 98	2	Dichtring	Seal ring
58	965 958 00	2	Radnabe	Wheel hub
59	965 729 00	20	Radbolzen	Wheel bolt
60	771 995 73	2	Bremstrommel	Brake drum
61	320 363 99	4	Schraube	Screw
62	-	2	Bremse siehe EL-Blatt 90-3951	Brake see page 90-3951
63	-	2	Planetengetriebe siehe EL-Blatt 90-4866	Planetary gear see page 90-4866
			Lenktriebachse Steering Drive Axle 90-4858 Seite/Page 3 / 3	