


00



90-7400

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	
00	440 136 40	1	Bedienkonsole, kpl.	Operation panel assy.
01	999 940 73	1	Frontplatte, einzeln	Front panel, separate
02	999 941 73	1	Leuchtdrucktaster	Luminous touch contact
03	999 942 73	3	Leuchte	Lamp
04	999 943 73	1	Druckhaube (Stop /Summer aus)	Push hood (stop /buzzer signal out)
05	999 944 73	1	Druckhaube (Vorwarnung)	Push hood (prewarning)
06	999 945 73	1	Druckhaube (Hubende)	Push hood (stroke end)
07	999 946 73	1	Druckhaube (Tele-Synchron)	Push hood (tele-synchron)
08	778 231 73	4	Glühlampe	Bulb
09	999 947 73	1	Lastanzeige	Load indicator
10	688 446 00	2	Anzeigemodul	Indicator modul
11	688 447 00	2	Beleuchtungsmodul	Lighting modul
12	778 234 73	1	Kippschalter mit Dichtungskappe	Toggle switch with cap
13	688 456 00	1	Dichtungskappe, einzeln	Cap, separate
14	688 457 00	1	Alarmsummer	Warning buzzer
15	999 948 73	2	SE-Modul, ohne Drehknopf	SE-modul, w/o control knob
16	999 949 73	1	Drehknopf (N-15) einzeln	Control knob, separate
17	999 950 73	1	Drehknopf (1-16), einzeln	Control knob, separate
18	688 999 73	1	Betriebsartenschalter mit Bef.-Mat.	Mode switch
19	778 226 73	1	Gehäuse mit Dichtung und Schrauben	Housing with seal and bolts
-	999 951 73	1	Rechnerbaugruppe	Load limiter assy.
Bedienkonsole Operation Panel 90-7400 Seite/Page 2 / 2				