



905-1035a

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	463 434 40	4	Außenträger, SK (ohne Anbauteile)	Outer case (w/o mounting parts)
01	455 635 40	4	Außenträger, SK, (ohne Anbauteile) (ab Bau-Nr. 53029)	Outer case (w/o mounting parts) (from s/no: 53029 up)
02	463 400 40	4	Innenträger, SK (ohne Anbauteile)	Inner case (w/o mounting parts)
02	526 210 40	4	Innenträger, SK, (ohne Anbauteile) (ab Bau-Nr. 53029)	Inner case (w/o mounting parts) (from s/no: 53029 up)
03	-	4	Stützzylinder siehe EL-Blatt 214-1050	Outrigger cylinder see page 214-1050
04	349 769 40	4	Stützfuß	Support
05	-	4	Horizontalzylinder siehe EL-Blatt 905-1055	Horizontal cylinder see page 905-1055
06	466 500 40	4	Schlauchführung	Hose guide
06	526 211 40	4	Schlauchführung (ab Bau-Nr. 53029)	Hose guide (from s/no: 53029 up)
07	466 505 40	2	Aufstieg	Ladder
08	466 506 40	4	Bolzen	Pin
09	466 510 40	4	Zylindersicherung	Cylinder locking
11	427 466 40	8	Leitwalze	Guide roller
12	466 509 40	8	Bolzen	Pin
13	466 511 40	4	Bolzen	Pin
14	466 512 40	4	Bolzen	Pin
15	466 513 40	8	Bolzen	Pin
16	466 514 40	4	Achse	Axle
17	466 515 40	4	Rohr	Pipe
18	466 523 40	4	Deckblech	Cover plate
19	466 521 40	4	Deckblech	Cover plate
20	466 522 40	4	Auflage	Supporting surface
21	442 941 40	8	Bolzen	Pin
22	442 944 40	8	Anschlag	Stop
23	461 305 40	4	Arbeitszylinder	Slave cylinder
24	-	8	Arbeitszylinder siehe EL-Blatt 90-1266	Slave cylinder see page 90-1266
25	192 220 40	8	Gelenkkopf	Knuckle
26	319 190 99	24	Schraube	Bolt
27	343 857 99	24	Federring	Lock washer
28	307 299 99	24	Schraube	Bolt
29	500 918 98	8	Schraube	Bolt
30	332 338 99	8	Mutter	Nut
31	506 504 98	8	Schraube	Bolt
Abstützung Outriggers				905-1035a Seite/Page 2/3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
32	319 142 99	24	Schraube	Bolt
40	345 145 99	8	Spannstift	Dowel pin
43	319 259 99	8	Schraube	Bolt
44	340 610 99	8	Scheibe	Disc
45	340 615 99	12	Scheibe	Disc
46	461 352 40	8	Tülle	Spout
47	342 103 99	20	Splint	Cotter pin
48	333 230 99	8	Mutter	Nut
49	332 110 99	16	Mutter	Nut
50	526 207 40	4	Schutzblech	Guarde plate
51	552 651 40	4	Sicherungsbolzen	Lock pin
52	313 501 99	4	Ringschraube	Eyebolt
53	001 644 98	4	Sicherungsfeder	Locking spring
54	243 420 40	8	Schlüsselring	Ring
55	526 195 40	4	Kette	Chain
Abstützung Outriggers				905-1035a Seite/Page 3/3