



905-1035b1

Seite/Page 1 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	455 635 40	4	Außenträger, SK, (ohne Anbauteile) .	Outer case (w/o mounting parts)
02	526 210 40	4	Innenträger, SK, (ohne Anbauteile)	Inner case (w/o mounting parts)
04	349 769 40	4	Stützfuß	Support
05	-	4	Horizontalzylinder siehe EL-Blatt 905-1055	Horizontal cylinder see page 905-1055
06	466 500 40	4	Schlauchführung	Hose guide
06	526 211 40	4	Schlauchführung (ab Bau-Nr. 53029)	Hose guide (from s/no: 53029 up)
07	466 505 40	2	Aufstieg	Ladder
08	466 506 40	4	Bolzen	Pin
09	466 510 40	4	Zylindersicherung	Cylinder locking
11	427 466 40	8	Leitwalze	Guide roller
12	466 509 40	8	Bolzen	Pin
13	466 511 40	4	Bolzen	Pin
14	466 512 40	4	Bolzen	Pin
15	466 513 40	8	Bolzen	Pin
16	466 514 40	4	Achse	Axle
17	466 515 40	4	Rohr	Pipe
18	466 523 40	4	Deckblech	Cover plate
19	466 521 40	4	Deckblech	Cover plate
20	466 522 40	4	Auflage	Supporting surface
21	442 941 40	8	Bolzen	Pin
22	442 944 40	8	Anschlag	Stop
23	461 305 40	4	Arbeitszylinder	Slave cylinder
24	-	8	Arbeitszylinder siehe EL-Blatt 90-1266	Slave cylinder see page 90-1266
25	192 220 40	8	Gelenkkopf	Knuckle
26	319 299 99	24	Schraube	Bolt
27	343 857 99	24	Federring	Lock washer
28	307 746 99	24	Schraube	Bolt
29	500 918 98	8	Schraube	Bolt
30	332 357 99	8	Mutter	Nut
31	506 504 98	8	Schraube	Bolt
32	319 243 99	24	Schraube	Bolt
36	662 783 40	4	Führungskette	Guide chain
40	345 145 99	8	Spannstift	Dowel pin
43	319 259 99	8	Schraube	Bolt
44	340 610 99	8	Scheibe	Disc
45	340 615 99	12	Scheibe	Disc

**Abstützung
Outriggers**

905-1035b1

Seite/Page 2 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
46	461 352 40	8	Tülle	Spout
47	342 103 99	20	Splint	Cotter pin
48	374 929 99	8	Mutter	Nut
49	332 110 99	16	Mutter	Nut
50	526 207 40	4	Schutzblech	Guarde plate
51	552 651 40	4	Sicherungsbolzen	Lock pin
52	313 501 99	4	Ringschraube	Eyebolt
53	001 644 98	4	Sicherungsfeder	Locking spring
54	243 420 40	8	Schlüsselring	Ring
55	526 195 40	4	Kette	Chain
62	-	4	Abstützylinder siehe EL-Blatt 905-1050-1	Outrigger cylinder see page 905-1050-1
63	635 817 40	4	Arbeitszylinder	Slave cylinder
64	592 376 40	8	Hydrozylinder	Hydr. cylinder

**Abstützung
Outriggers**

905-1035b1

Seite/Page 3 / 3