



**905-3600**

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	-	1	Achse s. EL-Blatt: 90-4881 - Lenkachse 1. Achse (14x8)	Axle see page: 90-4881 - Steering axle 1st axle (14x8)
02	-	1	Achse s. EL-Blatt: 90-4882 - Lenktriebachse 2. A. (14x8)	Axle see page: 90-4882 - Steer. drive axle 2nd a. (14x8)
03	-	1	Federungszyylinder links siehe EL-Blatt 90-1745: - Federungszykl. 1. Achse links	Resilient cylinder l.h. see page 90-1745: - Resilient cylinder 1st axle l.h.
04	-	1	Federungszyylinder rechts siehe EL-Blatt: 90-1747 - Federungszyylinder 1. Achse	Resilient cylinder r.h. see page: 90-1747 - Resilient cylinder 1st axle
05	-	4	Lenkzylinder siehe EL-Blatt 90-1274: - Lenkzylinder	Steering cylinder see page 90-1274: - Steering cylinder
06	450 620 40	8	Kugelgelenkkopf	Knuckle
07	387 832 40	1	Achsstrebe	Axle brace
08	505 355 98	12	Schraube	Bolt
09	402 016 40	5	Achsstrebe	Axle brace
10	387 831 40	2	Achsstrebe	Axle brace
11	504 993 98	12	Schraube	Bolt
12	504 996 98	12	Mutter	Nut
13	504 812 98	8	Schraube	Bolt
14	350 852 40	4	Bolzen	Pin
15	350 853 40	4	Bolzen	Pin
16	207 428 40	4	Distanzring	Spacer
17	340 625 99	12	Scheibe	Washer
18	342 540 99	12	Sicherungsring	Circlip
19	350 854 40	8	Distanzring	Spacer
20	-	2	Federungszyylinder siehe EL-Blatt 90-1743: - Federungszyylinder 2. Achse	Resilient cylinder see page 90-1743: - Resilient cylinder 2nd axle
21	338 066 40	1	Niveauanzeiger	Level indicator

**Achseinbau 1. und 2. Achse - 14x8**  
**Axle Mounting 1st and 2nd Axle - 14x8**

**905-3600**

Seite/Page 2 / 2