



906-1037

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	526 502 40	2	Stützplatte vorne kpl. einschl. Bild-Nr. 02-08	Support plate assy., front incl. fig-nos: 02-08
02	526 497 40	1	Halterung	Holding device
03	526 496 40	1	Stützplatte	Support plate
04	684 471 40	2	Sicherungskette	Chain
05	243 420 40	2	Schlüsselring	Ring
06	307 810 99	6	Skt.-Schraube	Bolt
07	526 495 40	1	Verbindungsstecker	Connection plug
08	472 505 99	1	Kette - Länge angeben	Chain - state length required
09	511 617 98	2	Klappstecker	Fore lock
10	526 501 40	1	Stützplattenhalterung, vorne re.	Retainer, front r.h.
11	526 500 40	2	Bolzen	Pin
12	342 530 99	4	Sicherungsring	Circlip
15	340 471 99	2	Scheibe	Disc
16	342 101 99	2	Splint	Cotter pin
18	526 499 40	2	Sicherungsbolzen	Lock pin
19	007 266 98	2	Sicherungsfeder	Locking spring
20	526 498 40	1	Stützplattenhalter, vorne li.	Retainer, front l.h.

Stützplattenmontage, vorne
Support Plate Arr., Front

906-1037

Seite/Page 2/2