


906-2110



906-2110

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detail nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripción Designazione Benaemning
00	527 777 40	1	Armaturenbrett kpl.	Instrument panel assy.
01	295 380 40	1	Tachograph	Tachograph
02	263 130 40	1	Kombi-Instrument	Multiple indication assy.
03	770 722	1	Temperatur Anzeige - Getriebe	Temperature indicator - gear box
04	208 933 40	1	Zündstartschalter	Ignition switch
05	385 213 40	1	Zigaretten-Anzünder	Cigarette lighter
06	415 847 40	1	Bedienungsschalter - Heizung	Operating switch - heater
07	263 324 40	2	Halteklammern	Clamp
08	263 322 40	4	Spreizscheiben	Shim
09	356 254 40	20	Meldeleuchte	Signal light
10	356 256 40	10	Druckhaube, rot	Push hood, red
11	356 257 40	17	Druckhaube, gelb	Push hood, yellow
12	414 245 40	1	Druckhaube, blau	Push hood, blue
13	368 183 40	3	Druckhaube, grün	Push hood, green
14	356 156 40	30	Glühlampe	Bulb
15	356 255 40	23	Blindplatte ÄM S 0369, S 0433	Blank plate ab Bau Nr. 88 011
16	363 406 40	1	Tastenkippeschalter - Lichtschalter	Push-toggle switch - lighting
17	363 407 40	1	Tastenkippeschalter - Nebelschlußleuchte	Push-toggle switch - fog tail light
18	363 407 40	1	Tastenkippeschalter - Rundumleuchte	Push-toggle switch - omnidirect. light
19	363 414 40	1	Tastenkippeschalter - Motorstop	Push-toggle switch - engine-stop
20	363 408 40	1	Tastenkippeschalter - Heizung/Lüftung	Push-toggle switch - heater/fan
21	363 409 40	1	Tastenkippeschalter - Längssperre	Push-toggle switch - straight-lock
22	363 409 40	1	Tastenkippeschalter - Quersperre	Push-toggle switch - cross-lock
23	414 018 40	1	Tastenkippeschalter - Warnblinkschalter	Push-toggle switch - hazard switch
24	414 755 40	1	Tastenkippeschalter - Scheibenwischer	Push-toggle switch - wiper
25	363 426 40	1	Symbol	Symbol
26	461 751 40	1	Symbol	Symbol
27	461 750 40	1	Symbol	Symbol
28	461 749 40	1	Symbol	Symbol
29	461 786 40	1	Symbol	Symbol
30	363 417 40	1	Symbol	Symbol
31	364 140 40	1	Symbol	Symbol

**Armaturenbrett
Instrument Panel**

906-2110

Seite/Page 3/4

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
32	461 787 40	1	Symbol	Symbol
33	363 410 40	9	Blende	Blank plate
34	507 182 98	20	Schraube	Screw
35	527 651 40	1	Symbolfolie	Symbolic foil
36	368 044 40	8	Leuchtdrucktaster	Luminous touch contact
37	356 258 40	2	Schlüsselschalter	Key switch
38	256 587 40	1	Alarmsummer	Warnung buzzer
39	440 394 40	3	Leuchtdiode, rot	Diode, red
40	440 393 40	3	Druckhaube, rot	Push hood, red
41	414 756 40	1	Symbol	Symbol
42	455 065 40	1	Blende	Blank plate
43	507 049 98	2	Schraube	Screw
46	461 280 40	1	Leuchtdrucktaster	Luminous touch contact
47	461 230 40	1	Tastenkippschalter	Push-toggle switch
48	551 222 40	1	Symbol, grün	Symbol, green
49	490 715 40	4	Leuchttaster	Luminous key switch
			Bild 2 Zusatzteile bei Hundegang	Graphic 2 Add. parts, crab walk
61	323 651 40	2	Schlüsselschalter	Key switch
62	368 044 40	2	Leuchtdrucktaste	Luminous touch contact
63	490 715 40	1	Leuchtdrucktaste	Luminous touch contact
64	356 254 40	8	Meldeleuchte	Indicator light
65	356 257 40	9	Druckhaube, gelb	Push hood, yellow
66	368 183 40	1	Druckhaube, grün	Push hood, green
67	440 393 40	1	Druckhaube, rot	Push hood, red
68	356 156 40	10	Glühlampe	Bulb
69	440 394 40	1	Leuchtdiode	Diode
70	551 036 40	2	Leuchttaster	Luminous key switch
71	515 398 40	2	Symbol-Hundegang	Symbol-crabwalk
72	527 639 40	1	Symbolfolie	Symbolic foil