



906-3600

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
03	387 831 40	7	Achsstrebe	Axle brace
06	450 620 40	4	Kugelgelenkkopf	Knuckle
07	350 852 40	4	Bolzen	Pin
08	350 853 40	4	Bolzen	Pin
09	207 428 40	4	Distanzring	Spacer
10	340 625 99	12	Scheibe	Disc
11	342 540 99	12	Sicherungsring	Circlip
12	350 854 40	8	Distanzring	Spacer
13	504 993 98	10	Skt.-Schraube	Bolt
14	504 996 98	10	Skt.-Mutter	Nut
15	505 355 98	14	Skt.-Schraube	Bolt
16	504 812 98	4	Skt.-Schraube	Bolt
20	-	2	Lenkzylinder Achse 2 siehe EL-Blatt, Gruppe 36, Achseinbau 1.+2. Achse	Steering cylinder axle 2 see page, group 36, axle arr., axle 1+2
21	-	2	Lenkzylinder Achse 1 siehe EL-Blatt, Gruppe 36, Achseinbau 1.+2. Achse	Steering cylinder axle 1 see page, group 36, axle arr., axle 1+2
22	-	2	Federungszyylinder Achse 2 s. EL-Blatt, Gruppe 36, Achseinbau 1.+2. Achse	Suspension cylinder axle 2 see page, group 36, axle arr., axle 1+2
23	-	1	Federungszyylinder Achse 1 rechts s. EL-Blatt, Gruppe 36 Achseinbau 1.+2. Achse	Suspension cylinder axle 1 r.h. see page, group 36, axle arr., axle 1+2
24	-	1	Federungszyylinder Achse 1 links s. EL-Blatt, Gruppe 36 Achseinbau 1.+2. Achse	Suspension cylinder axle 1 l.h. see page, group 36, axle arr. axle 1+2
27	338 066 40	1	Niveauanzeiger - Achse 1	Level indicator - axle 1
28	324 146 40	1	Druckschalter	Pressure switch
29	-	1	Lenkachse Achse 1 siehe EL-Blatt, Gruppe 36, Achseinbau 1.+2. Achse	Steering axle 1 see page, group 36, axle arr., axle 1+2
30	-	1	Lenktriebachse Achse 2 siehe EL-Blatt, Gruppe 36, Achseinbau 1.+2. Achse	Steering axle 2 (drive axle) see page, group 36, axle arr., axle 1+2
Achseinbau 1. + 2. Achse Axle Arr., Axle 1 + 2				906-3600 Seite/Page 2/2