



907-2115a

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	551 258 40	7	Sicherungsdose 5-fach	Fuse box 5-fold
02	509 418 98	13	Flachsicherung 5 A	Fuse
03	509 417 98	12	Flachsicherung 10 A	Fuse
04	509 419 98	5	Flachsicherung 15 A	Fuse
05	509 420 98	5	Flachsicherung 25 A	Fuse
06	978 013 73	2	Diodenmodul	Diode assy.
07	979 521 73	4	Relaissockel	Base for relay
-	979 522 73	4	Halterung für Relaissockel Bild-Nr. 07	Bracket for relay base fig-no. 07
08	399 773 40	4	Relais	Relay
09	461 251 40	1	Impulsgeber	Sender
10	323 179 40	1	Leistungsrelais	Relay
11	604 997 40	1	Warnblinkgeber	Hazard transmitter
12	780 379 73	1	Getriebebaustein	Gearbox module
13	693 971 00	10	Reihenklemme	Series terminal
14	978 012 73	8	Doppelstockklemme	Twin terminal
15	515 743 40	21	Relais	Relay
16	973 922 73	21	Relaissockel	Base for relay
17	635 400 40	1	Spannungswandler	Voltage converter
18		1	Reservesicherungshalter	Fuse holder
30	978 170 73	1	Steuergerät Flammstartanlage <b>wahlweise</b>	Flame start control unit <b>optional</b>
40		1	Steuergerät Standheizung  * Meterware, bei Bestellung Länge angeben	Engine independent heater control unit  * Bulk ware, state length required
*	510 112 98	-	Kabel 1 mm <sup>2</sup> , braun	Cable, brown
*	510 115 98	-	Kabel 1 mm <sup>2</sup> , weiß	Cable, white
*	510 114 98	-	Kabel 2,5 mm <sup>2</sup> , braun	Cable, brown
*	510 117 98	-	Kabel 2,5 mm <sup>2</sup> , weiß	Cable, white