



908-1035a

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	-	1	Stützträger, vorne s. EL-Blatt 908-1040,etc.	Support, front see page 908-1040,etc.
02	-	1	Stützträger, hinten s. EL-Blatt 908-1041,etc.	Support, rear see page 908-1041,etc.
03	542 258 40	4	Stützteller, kpl. Bild-Nr. 21-25	Support fig-nos. 21-25
04	542 650 40	2	Aufnahme, vorne	Receptacle, front
05	509 865 98	4	Mutter	Nut
08	576 358 40	4	Stopfen	Plug
09	509 496 98	4	Bolzen	Pin
10	509 884 98	8	Splint	Cotter pin
11	542 644 40	2	Halter	Retainer
12	542 647 40	2	Aufnahme, hinten	Receptacle, rear
13	509 788 98	4	Schraube	Screw
14	509 870 98	4	Mutter	Nut
15	542 643 40	4	Stecker, kpl.	Pin assy.
16	551 843 40	4	Schlauch NW 10x1200	Hose assy.
17	551 842 40	4	Schlauch NW 10x420	Hose assy.
18	592 135 40	4	Stutzen	Socket
21	542 638 40	1	Führungsschiene	Guide rail
22	509 820 98	6	Schraube	Bolt
23	542 257 40	1	Stützteller	Support
24	542 653 40	1	Stecker	Pin
25	542 651 40	2	Klappstecker	Fore lock