



908-1040a

| Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr | ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr | Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal | | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning |
|--|--|--|--|---|
| 00 | 542 268 40 | 2 | Stützträger, vorne | Support, front |
| 01 | 542 056 40 | 1 | Stützträger | Support |
| 02 | - | 1 | Stützzylinder, vorne s. EL-Blatt 90-1080 | Support cylinder, front see page 90-1080 |
| 03 | - | 1 | Horizontalzylinder s. EL-Blatt 90-1294 | Horizontal cylinder see page 90-1294 |
| 04 | 544 020 40 | 1 | Gleiter | Slider |
| 08 | 509 499 98 | 1 | Mutter | Nut |
| 09 | 509 496 98 | 1 | Bolzen | Pin |
| 10 | 509 884 98 | 2 | Splint | Cotter pin |
| 11 | 511 815 98 | 6 | Schraube | Bolt |
| 12 | 543 763 40 | 1 | Zwillingsschlauch NW 08x110 | Twin hose |
| 13 | 543 744 40 | 1 | Rohrleitung ø 12 kpl. | Pipe assy. |
| 14 | 543 745 40 | 1 | Rohrleitung ø 12 kpl. | Pipe assy. |
| 15 | 349 187 99 | 1 | Schelle | Clamp |
| 16 | 509 775 98 | 2 | Schraube | Screw |
| 18 | 003 294 98 | 1 | Schelle | Clamp |
| 19 | 509 869 98 | 2 | Mutter | Nut |
| 20 | 551 382 40 | 2 | Stutzen | Socket |
| 21 | 509 810 98 | 1 | Verschraubung | Union |
| 22 | 551 385 40 | 1 | Stutzen | Socket |
| 23 | 551 386 40 | 2 | Stutzen | Socket |
| 24 | 551 383 40 | 3 | Stutzen | Socket |
| 25 | 340 506 99 | 2 | Scheibe | Washer |
| | | | weitere Rohrverschraubungen s. EL-Blatt 90-9998, Anhang | further unions see page 90-9998, annex |
| | | | Rohre s. EL-Blatt 90-9959, Anhang | Pipes see page 90-9959, annex |
| | | | Rohrschellen s. EL-Blatt 90-9995, Anhang | Pipe clamps see page 90-9995, annex |
| Stützträger, vorn Support, Front | | | | 908-1040a Seite/Page 2/2 |