


908-2120



908-2120

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Description Designazione Benaemning
01	542 506 40	1	Schaltkasten kpl.	Switch box assy.
02	509 907 98	6	Schraube	Screw
03	510 321 98	6	Scheibe	Washer
04	515 126 40	6	Mutter mit Verschiebeschutz	Lock nut
05	978 010 73	1	Steckdosenträger	Socket support
06	509 912 98	4	Schraube	Screw
07	509 858 98	4	Mutter	Nut
08	978 009 73	1	Durchführungsplatte	Plate
09	509 775 98	10	Schraube	Screw
10	340 461 99	10	Scheibe	Washer
11	509 860 98	10	Mutter	Nut
-	326 999 40	1	Dichtmasse	Sealing compound
-	536 631 40	1	Kunststoffband	Tape
-	174 411 40	20	Kabelband	Cable strap
12	978 011 73	1	Montageplatte	Mounting plate
13	551 258 40	7	Flachsicherungsdose, 5-pol.	Fuse
14	509 418 98	12	Sicherungseinsatz 5 Amp.	Fuse cartridge
15	509 417 98	9	Sicherungseinsatz 10 Amp.	Fuse cartridge
16	509 419 98	6	Sicherungseinsatz 15 Amp.	Fuse cartridge
17	509 420 98	5	Sicherungseinsatz 25 Amp.	Fuse cartridge
18	604 995 40	1	Leistungsrelais	Relay
19	515 743 40	19	Umschaltrelais	Change over relay
20	490 405 40	4	Relais	Relay
21	604 997 40	1	Warnblinkgeber	Hazard transmitter
22	780 379 73	1	Steuerbaustein	Control unit
23	973 922 73	22	Steckhülsegehäuse	Female housing
24	461 251 40	1	Impulsgeber	Sender
25	461 732 40	4	Sockel für Relais	Base for relay
26	592 898 40	1	Spannungswandler	Voltage converter
27	978 013 73	2	Diodenmodul	Diode assy.
28	551 321 40	8	Buchsengehäuse	Bushing housing
29	551 323 40	3	Buchsengehäuse	Bushing housing
30	978 014 73	1	Buchsengehäuse	Bushing housing
31	551 325 40	334	Buchsenkontakt	Female contact
32	551 326 40	6	Buchsenkontakt	Female contact
33	255 688 40	2	Steckergehäuse	Socket
34	057 331 40	1	Steckergehäuse	Socket
35	047 014 40	3	Steckergehäuse	Socket
36	576 364 40	1	Stiftkontaktgehäuse	Socket
37	576 365 40	4	Stiftkontakt	Male contact
-	696 971 73	4	Schutzleiterklemme	Protective wire clip
-	693 971 00	7	Reihenklemme	Series terminal
Schaltkasten				908-2120
Switch Box				
				Seite/Page 3/4

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
-	978 012 73	38	Doppelstockklemme	Twin terminal
38	978 170 73	1	Flammstartsteuergerät Gegenstück für X309;X319 u. X320 besteht aus:	Flame start control unit Counter part for X309;X319 and X320 consist. of:
-	551 324 40	nB	Stiftgehäuse	Pin shell
-	551 330 40	nB	Adapter	Adapter
-	551 327 40	nB	Stiftkontakt	Male contact
-	621 542 40	nB	Stiftkontakt	Male contact
-	576 254 40	nB	Klemmdichtring	Clamping seal ring
-	576 253 40	nB	Überwurfmutter	Union nut
Schaltkasten Switch Box				908-2120 Seite/Page 4/4