



908-3607

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	-	1	Lenktriebsachse s. EL-Blatt 90-1774	Axle see page 90-1774
02	604 259 40	4	Federspeicherzylinder	Spring actuator
03	450 620 40	4	Gelenkkopf	Knuckle
04	-	2	Lenkzylinder s. EL-Blatt 90-1275	Steering cylinder see page 90-1275
05	450 383 40	1	Lenkstange	Steering rod
06	551 471 40	2	Achsstrebe	Axle brace
07	510 126 98	4	Schraube	Bolt
08	551 226 40	2	Achsstrebe	Axle brace
09	509 562 98	4	Schraube	Bolt
10	324 146 40	4	Druckschalter	Pressure switch
11	515 866 40	1	Notlenkpumpe	Emergency steering pump
12	509 792 98	4	Schraube	Screw
14	551 958 40	6	Verschraubung	Union
15	551 380 40	4	Verschraubung	Union
16	551 374 40	4	Verschraubung	Union
17	592 049 40	1	Verschraubung	Union
18	551 533 40	4	Verschraubung	Union
19	192 198 40	1	Dichtring	Seal ring
20	592 048 40	4	Verschraubung	Union
21	192 175 40	4	Dichtring	Seal ring
22	592 200 40	3	Prüfanschluß	Test point
23	224 301 40	3	O-Ring	O-ring
24	224 299 40	3	Druckring	Thrust collar
25	509 890 98	3	Mutter	Nut
26	592 201 40	3	Verschraubung	Union
27	551 635 40	3	Verschraubung	Union
28	171 288 40	2	Klemmring	Clamping ring
29	509 805 98	2	Überwurfmutter	Union nut
30	007 575 98	2	Einsteckhülse	Plug-in sleeve
31	543 193 40	1	Rohrleitung 300mm	Pipe assy.
32	576 470 40	1	Verschraubung	Union
33	551 451 40	1	Verschraubung	Union
34	592 172 40	1	Verschraubung	Union
35	635 333 40	1	Impulsgeber	Sender
36	551 615 40	1	Verschraubung	Union
37	551 447 40	1	Verschraubung	Union
38	551 444 40	1	Verschraubung	Union
39	551 301 40	1	Verschraubung	Union
41	576 025 40	2	Schlauchleitung	Hose assy.

**Achseinbau Achse 2 (6x6)
Axle Inst. Axle 2 (6x6)**

908-3607

Seite/Page 2 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
42	551 855 40	4	Schlauchleitung	Hose assy.
43	576 459 40	2	Schlauchleitung	Hose assy.
44	576 024 40	3	Schlauchleitung	Hose assy.
45	576 022 40	2	Schlauchleitung	Hose assy.
46	576 023 40	1	Schlauchleitung	Hose assy.
47	576 461 40	1	Schlauchleitung	Hose assy.
48	604 357 40	1	Schlauchleitung	Hose assy.
49	511 114 98	1	Schlauchleitung NW 05x1100	Hose assy.
51	542 591 40	2	Bolzen	Pin
52	342 540 99	6	Sicherungsring	Circlip
53	542 625 40	2	Bolzen	Pin
54	339 513 99	6	Scheibe	Washer
55	542 624 40	4	Distanzring	Spacer
56	542 623 40	2	Distanzring	Spacer
57	-	2	Federungszyylinder s. EL-Blatt 90-1716	Suspension cylinder see page 90-1716
58	529 086 40	1	Initiator, kpl. (mit Kabel) ab Bau-Nr. 73 112	Initiator, assy. (with cable) from s/no: 73 112
58	604 613 40	1	Initiator (mit Steckverbindung)	Initiator (with connector)
-	635 081 40	1	Winkelstecker zu ET-Nr. 604 613 40	Elbow plug to parts-no: 604 613 40
59	551 382 40	2	Verschraubung	Union
60	509 562 98	4	Schraube	Bolt
61	510 126 98	4	Schraube	Bolt
-	*	nB	Scheuerschutz * Meterware, bei Bestellung Länge angeben	Protection * Bulk ware, state length required
*	180 101 40	-	Scheuerschutz	Protection

**Achseinbau Achse 2 (6x6)
Axle Inst. Axle 2 (6x6)**

908-3607

Seite/Page 3 / 3