



909-1035

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descrpcion Designazione Benaemning
01	-	1	Stützträger, vorne s. EL-Blatt 909-1040,etc.	Support, front see page 909-1040,etc.
02	-	1	Stützträger, hinten s. EL-Blatt 909-1041,etc.	Support, rear see page 909-1041,etc.
03	544 507 40	4	Stützteller, kpl. Bild-Nr. 20-24	Support fig-nos. 20-24
04	544 501 40	2	Aufnahme, vorne	Receptacle, front
05	544 502 40	2	Aufnahme, hinten	Receptacle, rear
06	542 643 40	4	Stecker, kpl.	Pin assy.
07	509 884 98	8	Splint	Cotter pin
08	509 865 98	4	Mutter	Nut
09	509 496 98	4	Bolzen	Pin
10	542 644 40	2	Halter	Retainer
11	509 788 98	4	Schraube	Screw
12	509 870 98	4	Mutter	Nut
13	576 358 40	4	Stopfen	Plug
14	592 135 40	4	Stutzen	Socket
20	544 016 40	1	Führungsschiene	Guide rail
21	544 019 40	1	Stecker	Pin
22	544 056 40	1	Stützteller	Support
23	542 651 40	2	Klappstecker	Fore lock
24	509 820 98	4	Schraube	Bolt
25	321 218 99	2	Schraube	Bolt
30	546 676 40	2	Schlauchleitung links	Hose assy. L.H.
31	546 727 40	2	Schlauchleitung rechts	Hose assy. R.H.
32	592 501 40	2	Schlauchleitung links	Hose assy. L.H.
33	544 539 40	2	Schlauchleitung rechts	Hose assy. R.H.

**Abstützung
Support**

909-1035

Seite/Page 2/2