



909-1040

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
00	544 508 40	2	Stützträger, vorne kpl.	Support, front assy.
01	544 053 40	2	Stützträger	Support
02	-	2	Stützzylinder, vorne s. EL-Blatt 90-3057	Support cylinder, front see page 90-3057
03	-	2	Horizontalzylinder s. EL-Blatt 090-3059	Horizontal cylinder see page 090-3059
04	544 020 40	2	Gleiter	Slider
05	509 499 98	2	Mutter	Nut
06	509 496 98	2	Bolzen	Pin
07	509 884 98	4	Splint	Cotter pin
08	544 504 40	2	Zwillingschlauch	Twin hose
09	349 187 99	2	Schelle	Clamp
10	509 775 98	4	Schraube	Screw
11	003 294 98	2	Schelle	Clamp
12	509 869 98	4	Mutter	Nut
13	340 506 99	4	Scheibe	Washer
14	551 383 40	6	Stutzen	Socket
15	509 810 98	2	Verschraubung	Union
16	551 385 40	2	Stutzen	Socket
17	551 382 40	4	Stutzen	Socket
18	551 386 40	4	Stutzen	Socket
19	509 497 98	12	Schraube	Bolt
20	544 529 40	4	Rohrleitung kpl. ab Bau-Nr. 75 023	Pipe assy. from s/no. 75 023 up
20	544 529 40	2	Rohrleitung kpl.	Pipe assy.
21	544 531 40	2	Rohrleitung kpl.	Pipe assy.

**Stützträger, vorn
Support, front**

909-1040

Seite/Page 2 / 2