



**910-3620a**

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	-	1	Lenktriebachse Achse 4 s. EL-Blatt 90-3265	Steering drive axle 4 see page 90-3265
02	387 620 40	2	Tristop-Zylinder	Tri-stop cylinder
03	604 025 40	2	Kronenmutter	Castel nut
04	509 562 98	4	Schraube	Bolt
05	551 226 40	4	Achsstrebe	Axle brace
06	509 560 98	4	Schraube	Bolt
07	547 333 40	1	Lenkstange	Steering rod
08	450 620 40	2	Kugelgelenkkopf	Knuckle
09	-	1	Lenkzylinder s. EL-Blatt 90-1275	Steering cylinder see page 90-1275
10	621 762 40	1	Stößelschalter Öffner	Tappet switch N.O.
12	551 958 40	4	Stutzen	Socket
13	592 200 40	4	Prüfanschluß	Test point
14	224 301 40	4	O-Ring	O-ring
15	224 299 40	4	Druckring	Thrust collar
16	509 890 98	4	Mutter	Nut
17	592 201 40	4	Stutzen	Socket
18	551 533 40	2	Stutzen	Socket
19	592 049 40	2	Stutzen	Socket
20	192 198 40	2	Dichtring	Seal ring
31	576 027 40	4	Schlauchleitung	Hose assy.
32	547 256 40	1	Schlauchleitung	Hose assy.
33	592 486 40	1	Schlauchleitung	Hose assy.
34	551 855 40	2	Schlauchleitung	Hose assy.

**Achseinbau 4. Achse  
Axle Mounting 4th. Axle**

**910-3620a**

Seite/Page 2 / 2