



910-3640

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	-	1	Verteilergetriebe s. EL-Blatt 90-3267	Distributor gear see page 90-3267
02	547 509 40	1	Gelenkwelle	Joint shaft
03	547 596 40	2	Konsole Verteilergetriebe	Console distributor gear
04	547 597 40	1	Konsole für Momentenstütze	Console for torque support
05	547 598 40	1	Momentenstütze Stabilisator	Torque support stabilizer
06	515 866 40	1	Notlenkpumpe	Emergency steering pump
-	979 618 73	1	Dichtsatz zu Bild-Nr. 06	Seal kit to fig-no. 06
07	295 381 40	1	Impulsgeber Tacho	Sender speedometer
08	621 762 40	1	Stößelschalter Öffner	Tappet switch N.O.
09	511 667 98	4	Schraube	Bolt
10	511 668 98	8	Mutter	Nut
11	509 792 98	4	Schraube	Screw
12	510 606 98	8	Schraube	Bolt
13	510 495 98	8	Scheibe	Washer
14	510 602 98	8	Schraube	Bolt
15	509 876 98	8	Mutter	Nut
16	510 314 98	16	Scheibe	Washer
17	511 272 98	2	Schraube	Bolt
18	510 183 98	2	Mutter	Nut
19	509 824 98	2	Schraube	Bolt
20	509 908 98	2	Mutter	Nut
21	510 496 98	5	Scheibe	Washer
22	551 076 40	2	Megi-Puffer	Silent block
23	551 451 40	1	Stutzen	Socket
24	592 172 40	1	Stutzen	Socket
25	509 833 98	1	Schraube	Bolt
26	545 303 40	1	Schlauchleitung	Hose assy.
27	542 232 40	1	Schlauchleitung	Hose assy.
28	545 177 40	1	Rohr kpl.	Pipe assy.
29	551 615 40	1	Stutzen	Socket
30	592 049 40	1	Stutzen	Socket

**Einbau Verteilergetriebe
Distributor gear mounting**

910-3640

Seite/Page 2 / 2