





Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	-	1	Steuerblock s. EL-Blatt 90-0479	Control block see page 90-0479
02	-	3	Durchflußanzeiger s. EL-Blatt 90-0338	Flow indicator see page 90-0338
03	180 291 40	1	Druckbegrenzungsventil	Pressure relief valve
04	256 662 40	2	Wechselventil	Shuttle valve
06	371 347 99	2	Ventil	Valve
07	372 614 99	12	Verschraubung	Union
09	632 131 40	4	Schlauchleitung	Hose assy.
10	006 890 98	1	Verschraubung	Union
11	295 372 40	1	Schlauchleitung	Hose assy.
12	373 691 99	3	Verschraubung	Union
13	003 516 98	1	Verschraubung	Union
14	501 912 98	1	Verschraubung	Union
15	372 592 99	4	Verschraubung	Union
16	394 834 40	2	Schlauchleitung	Hose assy.
21	226 489 40	2	Flanschverbindung	Flange connection
24	373 702 99	1	Verschraubung	Union
25	372 461 99	2	Verschraubung	Union
26	373 706 99	1	Verschraubung	Union
27	372 462 99	1	Verschraubung	Union
28	372 416 99	2	Verschraubung	Union
30	372 428 99	8	Verschraubung	Union
31	500 396 98	6	Verschraubung	Union
32	372 447 99	1	Verschraubung	Union
33	005 080 98	1	Stutzen	Socket
34	551 480 40	6	Stutzen	Socket
35	006 916 98	20	Verschraubung	Union
36	315 649 40	20	Schlauchleitung	Hose assy.
37	510 017 98	5	Mutter	Nut
38	371 244 99	5	Schneidring	Olive
39	372 452 99	1	Verschraubung	Union
40	370 304 99	20	Verschraubung	Union
41	372 454 99	1	Verschraubung	Union
42	373 703 99	2	Verschraubung	Union
43	372 909 99	8	Verschraubung	Union
44	633 370 40	1	Schlauchleitung	Hose assy.
45	006 634 98	8	Flanshhälfte	Half flange
46	319 158 99	32	Schraube	Bolt
47	343 856 99	32	Federring	Lock washer
48	006 729 98	4	O-Ring	O-ring

**Lenkungshydraulik
Steering Hydraulic**

911-1812

Seite/Page 3 / 5

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
51	633 371 40	1	Schlauchleitung	Hose assy.
52	372 407 99	5	Verschraubung	Union
53	007 135 98	1	Verschraubung	Union
54	192 331 40	1	Schlauchleitung	Hose assy.
55	372 933 99	1	Verschraubung	Union
56	372 616 99	7	Verschraubung	Union
57	502 769 98	2	Verschraubung	Union
58	570 896 40	1	Drossel	Throttle
59	372 617 99	2	Verschraubung	Union
60	350 323 40	1	Drossel	Throttle
61	372 626 99	1	Verschraubung	Union
62	450 167 40	1	Drossel	Throttle
63	450 168 40	1	Drossel	Throttle
64	159 959 40	1	Verschraubung	Union
65	373 009 99	2	Verschraubung	Union
66	372 612 99	1	Verschraubung	Union
67	370 312 99	2	Verschraubung	Union
68	372 913 99	1	Verschraubung	Union
69	372 424 99	2	Verschraubung	Union
70	196 081 40	2	Schlauchleitung	Hose assy.
71	372 400 99	2	Verschraubung	Union
72	372 615 99	1	Verschraubung	Union
73	372 427 99	2	Verschraubung	Union
74	511 169 98	2	Stutzen	Socket
75	570 897 40	1	Drossel	Throttle
76	372 426 99	1	Verschraubung	Union
77	372 899 99	1	Verschraubung	Union
88	373 545 99	2	Stutzen	Socket
90	370 306 99	6	Verschraubung	Union
91	534 041 99	5	Schelle	Clamp
93	160 961 40	5	Schelle	Clamp
94	295 544 40	1	Schlauchleitung	Hose assy.
95	166 554 40	6	Schelle	Clamp
96	145 810 40	20	Schelle	Clamp
97	047 355 40	8	Schelle	Clamp
98	166 556 40	50	Schelle	Clamp
99	047 356 40	6	Schelle	Clamp
100	056 290 40	25	Kabelband	Cable strap
101	373 562 99	1	Stutzen	Socket
102	372 453 99	1	Verschraubung	Union
103	372 904 99	1	Verschraubung	Union

Lenkungshydraulik
Steering Hydraulic

911-1812

Seite/Page 4 / 5

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
---	---	---	--	--

120	604 979 40	1	Notlenkpumpe	Emergency steering pump
-----	------------	---	--------------	-------------------------

Lenkungshydraulik
Steering Hydraulic

911-1812

Seite/Page 5 / 5