



936-1035

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	
01	-	2	Stützträger, vorne s. EL-Blatt 936-1040,etc.	Support, front see page 936-1040,etc.
02	-	2	Stützträger, hinten s. EL-Blatt 936-1041,etc.	Support, rear see page 936-1041,etc.
03	542 258 40	4	Stützteller, kpl. Bild-Nr. 21-25	Support fig-nos. 21-25
04	614 597 40	2	Aufnahme, vorne	Receptacle, front
05	511 260 98	4	Schraube	Bolt
06	576 358 40	4	Stopfen	Plug
07	509 496 98	4	Bolzen	Pin
08	509 884 98	8	Splint	Cotter pin
09	614 598 40	2	Aufnahme, hinten	Receptacle, rear
10	509 788 98	4	Schraube	Screw
11	509 870 98	4	Mutter	Nut
12	542 643 40	4	Stecker, kpl.	Pin assy.
13	551 843 40	4	Schlauchleitung NW 10x1200	Hose assy.
14	551 842 40	4	Schlauchleitung NW 10x 420	Hose assy.
15	592 135 40	4	Stutzen	Socket
16	614 777 40	2	Gleitblech, vorn	Lining, front
17	614 778 40	2	Gleitblech, hinten	Lining, rear
21	542 638 40	1	Führungsschiene	Guide rail
22	509 820 98	6	Schraube	Bolt
23	542 257 40	1	Stützteller	Support
24	542 653 40	1	Stecker	Pin
25	542 651 40	2	Klappstecker	Fore lock

**Abstützung
Support**

936-1035

Seite/Page 2 / 2