









**936-2110b**



**936-2110b**

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	
			<b>Bild 1</b>	<b>Graphic 1</b>
01	670 271 40	1	Armaturenblech Anzeige	Instrument board panel
02	542 515 40	1	Armaturenblech	Instrument board panel
03	670 272 40	1	Armaturenblech	Instrument board panel
04	507 049 98	12	Schraube	Screw
05	490 943 40	12	Rosette	Fitting
06	490 582 40	1	Steckdose mit Deckel	Safety socket
07	762 248 73	1	Zigarettenanzünder	Cigarette lighter
08	576 146 40	6	Einbaurahmen Zwischenstück	Sectional frame
09	576 145 40	6	Einbaurahmen Endstück	Frame end
			<b>Kontrollorgane</b>	<b>Gauges</b>
10	654 267 40	1	Tachograph km /h	Tachograph km /h
10	000 168 12	1	Tachograph m.p.h	Tachograph m.p.h
11	654 150 40	1	Meldeleuchtenmodul 1	Indicator light modul 1
12	654 151 40	1	Meldeleuchtenmodul 2	Indicator light modul 2
13	654 149 40	1	Anzeigeeinstrument	Multi display
14	654 042 40	1	Manometer 0-10 bar	Pressure gauge
15	440 393 40	1	Druckhaube, rot	Push hood, red
16	356 254 40	1	Meldeleuchte	Indicator light
17	356 156 40	1	Glühlampe	Bulb
18	000 810 12	3	Manometer 0-400 bar	Pressure gauge
			<b>Bild 2</b>	<b>Graphic 2</b>
			<b>Bedienelemente</b>	<b>Control units</b>
30	654 186 40	1	Zündstartschalter	Ignition switch
-	973 934 73	nB	Ersatzschlüssel zu Bild-Nr. 30	Spare key to fig-no: 30
31	551 039 40	1	Tastenkippeschalter	Push-toggle switch
32	634 097 40	1	Symbol Gebläse	Symbolic blower
33	524 991 40	5	Tastenkippeschalter	Push-toggle switch
34	586 766 40	1	Symboleinsätze	Set of foils
35	490 498 40	1	Symbol Spiegelheizung	Symbolic mirror heater
36	524 948 40	1	Symbol Arbeitsscheinwerfer	Symbolic spotlight
37	461 232 40	1	Tastenkippeschalter	Push-toggle switch
38	461 749 40	1	Symbol Hauptlicht	Symbolic beam
39	414 018 40	1	Tastenkippeschalter	Push-toggle switch
40	461 191 40	1	Symbol Warnblinkanlage	Symbolic hazard flasher
41	461 507 40	1	Tastenkippeschalter	Push-toggle switch
42	621 415 40	8	Glühlampe	Bulb
43	363 410 40	4	Blindplatte	Blank plate
44	654 190 40	1	Notstop-Vorsatz Drehentriegelung	Emergency-stop Slew locking off
<b>Armaturen Brett Dash Board</b>			<b>936-2110b</b>	
			Seite/Page 3 / 4	

<b>Bild-Nr</b> Fig Fig Fig Fig Bild nr	<b>ET-Nr</b> Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	<b>Stückzahl</b> Qty Qte Ctd Qta Antal		<b>Gegenstand</b> Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
45	654 191 40	1	Notstop-Schild, gelb	Emergency-off decal, yellow
46	654 192 40	1	Notstop-Frontadapter	Emergency-stop front adapter
47	654 193 40	1	Notstop-Schaltelement	Emergency-stop circuit element
48	670 277 40	1	Programm	Programm
49	000 841 12	1	Symbol Sitzheizung	Symbolic seat heater
50	244 690 40	1	Bedienungsschalter f. Heizung	Operating switch for heater
50	415 847 40	1	Bedienungsschalter f. Heizung (motorunabhängige Heizung)	Operating switch for heater (Heater independent of engine)
51	263 324 40	3	Halteklammern	Clamps
52	263 322 40	4	Spreizscheibe	Shim
55	-	1	Thermostat mit Fernbedienung s. EL-Blatt 90-0626	Thermostat with remote see page 90-0626

**Armaturrenbrett  
Dash Board**

**936-2110b**

Seite/Page 4 / 4