



949-1220

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	001 976 12	1	Verteilergetriebe siehe EL-Blatt 993-1185	Distributor gear see page 993-1185
02	121 213 12	2	Halter	Retainer
03	120 746 12	2	Konsole	Console
04	874 220 40	2	Zugstange	Draw bar
05	000 924 12	2	Keillager	Bearing
06	502 687 98	16	Scheibe	Washer
07	125 174 99	8	Schraube	Bolt
08	307 822 99	16	Schraube	Bolt
09	509 877 98	4	Mutter	Nut
10	316 321 40	4	Hülse	Sleeve
11	501 155 98	4	Schraube	Bolt
12	001 977 12	1	Notlenkpumpe siehe EL-Blatt 993-1186	Emergency steering pump see page 993-1186
14	307 600 99	2	Schraube	Bolt
15	316 216 99	2	Scheibe	Wascher
16	500 107 98	1	O-Ring	O-ring

**Einbau - Verteilergetriebe
Distributor gear, mounting**

949-1220

Seite/Page 2 / 2