



<b>Bild-Nr</b> Fig Fig Fig Bild nr	<b>ET-Nr</b> Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	<b>Stückzahl</b> Qty Qte Ctd Qta Antal		<b>Gegenstand</b> Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	310 000 12	4	Stützteller, kpl.	Support plate, assy.
02	310 001 12	1	Tellerhalter links	Plate retainer, L.H.
03	310 002 12	1	Tellerhalter rechts	Plate retainer, R.H.
04	310 003 12	1	Abschluß unten	End cover, lower
06	310 030 12	2	Absteckbolzen	Lock pin
07	310 015 12	1	Distanzrohr	Distanc pipe
08	310 014 12	1	Handgriff links	Handle, L.H.
09	310 013 12	1	Handgriff rechts	Handle, R.H.
11	319 256 99	4	Schraube	Screw
12	310 008 12	2	Scheibe	Washer
13	321 483 99	1	Schraube	Bolt
14	307 750 99	4	Schraube	Screw
15	509 876 98	1	Mutter	Nut
16	129 724 12	1	Stützteller	Plate
17	125 020 99	4	Mutter	Nut
18	243 420 40	4	Schlüsselring	Ring
19	001 016 12	2	Sicherungsschnur	Safety tie
31	305 726 12	2	Stützträger hinten EL-Blatt: "Stützträger hinten"	Outrigger, rear see page: "Outrigger, rear"
32	305 727 12	2	Stützträger vorne EL-Blatt: "Stützträger vorne"	Outrigger, front see page: "Outrigger, front"
33	509 496 98	4	Bolzen	Pin
34	509 884 98	8	Splint	Cotter pin
35	551 843 40	4	Schlauchleitung	Hose assy.
36	551 842 40	4	Schlauchleitung	Hose assy.
37	592 135 40	8	Stutzen	Socket
38	310 031 12	4	Aufnahme	Receptacle
39	509 788 98	8	Schraube	Screw
40	509 870 98	8	Mutter	Nut

**Abstützung TT  
Outriggers TT**

**968-1036**

Seite/Page 2 / 2