



968-1220b

Seite/Page 1 / 2

| Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr | ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr | Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal | | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning |
|---|---|---|--|--|
| 01 | 021 716 12 | 1 | Haupt,-und Lenkpumpe siehe EL-Blatt: 021 716 12 | Main,-and steering pump see page: 021 716 12 |
| 02 | 307 418 12 | 1 | Mitnehmer | Cam |
| 03 | 307 421 12 | 1 | Flansch | Flange |
| 04 | 509 908 98 | 4 | Mutter | Nut |
| 05 | 340 513 99 | 4 | Scheibe | Washer |
| 06 | 500 918 98 | 4 | Schraube | Bolt |
| 07 | 306 237 12 | 1 | Halter | Retainer |
| 08 | 670 972 40 | 1 | Näherungsschalter | Approximate-switch |
| 09 | 125 235 99 | 2 | Schraube | Bolt |

Einbau - Haupt,-und Lenkpumpe
Main,-and steering pump, mounting

968-1220b

Seite/Page 2 / 2