




968-2300

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	
01	-	1	Zentralschmierpumpe siehe EL-Blatt 412 681 12	Central lube pump see page 412 681 12
02	778 365 73	1	Verteiler (6 Anschlüsse)	Distributor (6 connectors)
03	778 366 73	3	Verteiler (8 Anschlüsse)	Distributor (8 connectors)
04	778 404 73	-	Rohrleitung ø 6	Pipe
05	576 160 40	-	Schlauch	Hose
06	440 050 12	9	Schlauchstutzen	Hose connection
07	515 028 40	9	Schraubhülse	Collet
08	764 198 73	4	Halter	Retainer
09	764 196 73	1	Verlängerungsstück	Adapter
10	764 196 73	6	Verlängerungsstück	Adapter
11	460 255 12	6	Verlängerungsstück	Adapter
12	765 412 73	3	Verschraubung	Union
13	765 411 73	25	Verschraubung	Union
14	402 307 12	1	Verschraubung	Union
15	765 413 73	4	Verschraubung	Union
16	765 407 73	12	Verschraubung	Union
17	765 408 73	12	Verschraubung	Union
18	778 378 73	180	Schlauchbinder, kurz	Strap, short
19	401 182 12	8	Fedring	Lockwasher
20	401 181 12	8	Mutter	Nut
21	401 180 12	8	Schraube	Bolt
22	778 402 73	-	Scheuerschutzwendel	Protective coil
23	778 363 73	1	Leuchtdrucktaster (in der Armaturentafel)	Luminous touch contact (at instrument board)
-	440 051 12	18	Distanzring	Spacer
30	274 825 12	1	Tastenkippschalter	Push-toggle switch