



**968-3600**

Seite/Page 1 / 2

<b>Bild-Nr</b> Fig Fig Fig Fig Bild nr	<b>ET-Nr</b> Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	<b>Stückzahl</b> Qty Qte Ctd Qta Antal		<b>Gegenstand</b> Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	306 256 12	1	Lenktriebachse siehe EL-Blatt 993-1124	Steering drive axle see page 993-1124
02	551 226 40	2	Achsstrebe	Axle brace
03	551 471 40	2	Achsstrebe	Axle brace
04	509 562 98	4	Schraube	Bolt
05	509 560 98	4	Schraube	Bolt
06	510 126 98	8	Schraube	Bolt
07	461 899 40	2	Stabsensor	Sensor
08	461 900 40	2	Klemmbuchse	Socket
09	454 672 40	2	Buchse	Bushing
10	604 677 40	1	Lenkzylinder	Steering cylinder
11	450 620 40	2	Kugelgelenkkopf	Knuckle
12	001 887 12	1	Stößelschalter	Tappet switch
15	654 249 40	1	Näherungsschalter	Approximate-switch
16	001 224 12	1	Federungszyylinder	Suspension cylinder
17	387 500 40	1	Federungszyylinder	Suspension cylinder
18	542 625 40	4	Bolzen	Pin
19	542 624 40	8	Distanzring	Spacer
20	339 513 99	8	Scheibe	Washer
21	342 540 99	8	Sicherungsring	Safety ring
22	420 470 12	-	Initatorstecker mit Kabel	Harness

**Einbau - Achse 1 ( 6 x 4 x 2 )  
Axle 1, mounting**

**968-3600**

Seite/Page 2 / 2