



968-3660

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaeming
01	306 274 12	1	Lenkgetriebe	Steering gear
02	002 420 12	5	Schraube	Bolt
03	306 273 12	1	Lenkstockhebel	Steering lever
04	306 271 12	1	Lenkstange	Steering lever
10	119 097 12	1	Lenkrad	Steering wheel
11	551 248 40	1	Signalknopf	Horn button
12	634 601 40	1	Lenksäule siehe EL-Blatt 993-0227	Steering column see page 993-0227
13	515 933 40	1	Faltenbalg	Bellow
14	374 933 99	2	Schelle	Clamp
15	509 759 98	4	Schraube	Bolt
16	001 765 12	1	Winkelgetriebe	
17	304 682 12	1	Halter	Bracket
18	510 183 98	4	Mutter	Nut
19	510 014 98	4	Schraube	Bolt
20	515 932 40	1	Kipp-Klemmhebel	Rocker
21	510 314 98	4	Scheibe	Disc
22	303 787 99	1	Schraube	Bolt
23	509 812 98	1	Schraube	Bolt
24	509 876 98	1	Mutter	Nut
25	001 975 12	1	Gelenkwelle	Joint shaft
26	336 031 99	1	Kronenmutter	Nut
27	336 025 99	1	Kronenmutter	Nut
28	511 417 98	1	Kronenmutter	Nut
29	342 105 99	1	Splint	Cotter pin
30	513 070 98	1	Splint	Cotter pin
31	512 694 98	1	Splint	Cotter pin

**Einbau - Lenkgetriebe
Steering Gear, Mounting**

968-3660

Seite/Page 2 / 2