

Ersatzteilliste ohne Bild Spare Parts List w/o. Graphic

970-0005

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
			Motor:	Engine:
-	440 126 12	1	Kraftstofffiltereinsatz siehe EL-Blatt 993-0555	Fuel filter insert see page 993-0555
-	431 206 73	2	Kraftstoffvorfiltereinsatz siehe EL-Blatt 993-0555	Pre fuel filter insert see page 993-0555
-	440 125 12	1	Ölfiltereinsatz siehe EL-Blatt 993-0555	Oil filter see page 993-0555
-	440 008 12	1	Flachriemen siehe EL-Blatt 993-0555	Flat-belt see page 993-0555
			Luftfilter:	Air filter:
-	420 520 12	1	Filtereinsatz siehe EL-Blatt 970-1250, etc.	Element see page 970-1250, etc.
			Getriebe:	Gearbox:
-	420 045 12	1	Filter Kit siehe EL-Blatt 993-0556	Filter kit see page 993-0556
			Hydraulik:	Hydraulic:
-	762 042 73	1	Filtereinsatz (Druckfilter) siehe EL-Blatt 90-1082	Element (pressure filter) see page 90-1082
-	988 606 00	1	O-Ring	O-ring
			Hydrauliktank:	Hydraulic tank:
-	761 143 73	2	Filtereinsatz (Rücklauffilter) siehe EL-Blatt 993-0575	Element (return oil filter) see page 993-0575
-	007 083 98	1	O-Ring	O-ring
-	958 383 00	1	O-Ring	O-ring
-	762 041 73	1	Filtereinsatz (Rücklauffilter) siehe EL-Blatt 993-0576	Element (return oil filter) see page 993-0576
-	006 748 98	1	O-Ring	O-ring
-	515 724 40	1	Belüftungssfilter siehe EL-Blatt 989-1800	Filter see page 989-1800
			Pneumatik:	Pneumatic:
-	761 176 73	1	Filtereinsatz siehe EL-Blatt 970-1700, etc.	Element see page 970-1700, etc.
			Heizung - Frischluftfilter:	Heater arr. - fresh air filter:
-	420 066 12	1	Filtereinsatz siehe EL-Blatt 89-1940, etc.	Element see page 89-1940, etc.
			Schmierstoffe:	Lubrications:
-	500 893 98	nB	Zahnradsspray	Gear spray
-	083 371 00	nB	Seilfett	Rope Grease
-	654 069 40	nB	Auslegerfett	Grease for Telescopic boom