



970-1035b1

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	-	4	Stützträger EL-Blatt 970-1040, etc.	Outrigger see page 970-1040, etc.
02	672 180 40	4	Stützteller ø 500, kpl. Bild-Nr. 21-25	Plate ø 500, assy. fig-no. 21-25
03	510 969 98	4	Bolzen	Pin
04	509 884 98	4	Splint	Dowel pin
05	551 383 40	8	Stutzen	Socket
06	510 314 98	16	Scheibe	Washer
07	307 445 99	16	Schraube	Bolt
08	673 471 40	4	Bolzen	Pin
21	672 186 40	4	Telleraufnahme, kpl. best aus Bild 41-48 siehe EL-Blatt 970-1035	Plate holder, assy. consist. of fig. no. 41-48 see page 970-1035
22	542 257 40	4	Stützteller ø 500	Plate ø 500
23	509 820 98	16	Schraube	Bolt
24	511 051 98	8	Schraube	Bolt
25	543 753 40	4	Kette, kpl. Bild-Nr. 31-32	Chain, assy. fig.-no. 31-32
31	243 420 40	8	Schlüsselring	Ring
32	472 687 99	nB	Kette 300mm	Chain
41	421 073 12	4	Telleraufnahme, SK	Plate holder, weldment
42	303 336 12	4	Bolzen mit Griff	Pin with handle
43	420 579 12	4	Schiebestück	Slider
44	420 580 12	8	Feder	Spring
45	420 581 12	4	Führung	Guide
46	420 957 12	4	Schraube	Screw
47	420 582 12	4	Führung mit Gewinde	Guide with Thread
48	421 074 12	1	Federblech	Spring sheet
61	303 505 12	4	Konsole	Console
62	303 314 12	4	Bolzen ø22 mit Griff	Pin ø22 with handle
63	551 053 12	4	Sicherheitsklappstecker	Fore lock
64	303 315 12	4	Bolzen ø30 mit Griff	Pin ø30 with handle

**Abstützung
Support**

970-1035b1

Seite/Page 2 / 2