



977-1035b

Seite/Page 1 / 3

| Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr | ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr | Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal | | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning |
|--|--|--|---|---|
| 01 | 673 449 40 | 2 | Stützträger, vorne EL-Blatt: 977-1040, etc. | Support, front see page 977-1040, etc. |
| 02 | 673 448 40 | 2 | Stützträger, hinten EL-Blatt: 977-1041, etc. | Support, rear see page 977-1041, etc. |
| 03 | 310 160 12 | 4 | Stützplatte, kpl. | Support plate assy. |
| 04 | 303 545 12 | 4 | Halter Stützplatte | Retainer, support plate |
| 05 | 509 788 98 | 8 | Schraube | Screw |
| 06 | 509 870 98 | 8 | Mutter | Nut |
| 07 | 509 496 98 | 4 | Bolzen | Pin |
| 08 | 509 884 98 | 8 | Splint | Cotter pin |
| 09 | 576 358 40 | 4 | Kegelstopfen | Plug, tapered |
| 10 | 303 347 12 | 2 | Verriegelungsfeder vorne | Locking spring, front |
| 11 | 303 508 12 | 2 | Verriegelungsfeder hinten | Locking spring, rear |
| 12 | 303 501 12 | 4 | Befestigungsplatte | Mounting plate |
| 13 | 303 503 12 | 2 | Zeiger vorne | Pointer, front |
| 14 | 303 504 12 | 4 | Hülse | Sleeve |
| 15 | 303 510 12 | 4 | Deckel | Cover |
| 16 | 303 509 12 | 4 | Zwischenstück | Extension |
| 17 | 305 698 12 | 2 | Zeiger hinten | Pointer, rear |
| 18 | 509 778 98 | 4 | Schraube | Screw |
| 19 | 509 785 98 | 4 | Schraube | Screw |
| 20 | 303 511 12 | 4 | Scheibe | Washer |
| 21 | 318 373 99 | 8 | Schraube | Screw |
| 22 | 128 239 12 | 4 | Rohr | Pipe |
| - | 127 813 12 | 1 | Horizontalzylinder-Satz EL-Blatt: 977-1040, etc. | Horizontal cylinder set see page 977-1040, etc. |
| 31 | 412 611 12 | 4 | Telleraufnahme kpl. | Plate holder assy. |
| 32 | 305 692 12 | 4 | Stützplatte | Support plate assy. |
| 41 | 310 151 12 | 1 | Tellerhalter links | Plate retainer, L.H. |
| 42 | 310 152 12 | 1 | Tellerhalter rechts | Plate retainer, R.H. |
| 43 | 310 153 12 | 1 | Abschluß unten | End cover, lower |
| 44 | 310 158 12 | 1 | Scheibe | Washer |
| 45 | 310 159 12 | 2 | Absteckbolzen | Lock pin |
| 46 | 310 157 12 | 1 | Distanzrohr | Distanc pipe |
| 47 | 310 156 12 | 1 | Handgriff links | Handle, L.H. |
| 48 | 310 008 12 | 2 | Scheibe | Washer |
| 49 | 310 155 12 | 1 | Handgriff rechts | Handle, R.H. |
| 50 | 511 051 98 | 2 | Schraube | Screw |
| 51 | 319 260 99 | 4 | Schraube | Screw |
| 52 | 125 114 99 | 1 | Schraube | Bolt |
| 53 | 307 425 99 | 4 | Schraube | Screw |

**Abstützung
Support**

977-1035b

Seite/Page 2 / 3

| Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr | ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr | Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal | | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning |
|---|---|---|-------------------------|--|
| 54 | 509 876 98 | 1 | Mutter | Nut |
| 55 | 509 870 98 | 4 | Mutter | Nut |
| 56 | 243 420 40 | 4 | Schlüsselring | Ring |
| 57 | 001 016 12 | 2 | Sicherungsschnur, 195mm | Safety tie |
| 70 | 129 865 12 | 2 | Halter Stützplatte | Retainer, support plate |
| 71 | 411 788 12 | 2 | Schubstangen-Spanner | Pushrod tightener |

**Abstützung
Support**

977-1035b

Seite/Page 3 / 3