



**977-1041**

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
00	673 448 40	2	Stützträger, hinten kpl.	Support, rear assy.
01	673 439 40	2	Stützträger	Support
02	673 446 40	2	Stützzylinder, hinten EL-Blatt: 993-1061	Support cylinder, rear see page: 993-1061
03	673 445 40	2	Horizontalzylinder EL-Blatt: 993-1060	Horizontal cylinder see page: 993-1060
04	545 775 40	2	Gleiter	Slider
05	509 499 98	2	Mutter	Nut
06	509 496 98	2	Bolzen	Pin
07	509 884 98	4	Splint	Cotter pin
08	544 504 40	4	Zwillingschlauch	Twin hose
09	349 187 99	2	Schelle	Clamp
10	509 775 98	4	Schraube	Screw
11	003 294 98	2	Schelle	Clamp
12	509 869 98	4	Mutter	Nut
13	340 506 99	4	Scheibe	Washer
14	504 030 98	4	Mutter	Nut
15	509 777 98	4	Schraube	Screw
16	510 175 98	4	Klemmhälftenpaar	Pair of half clamps
17	511 743 98	12	Schraube	Screw
18	509 502 98	2	Verschraubung	Union
19	551 386 40	2	Stutzen	Socket
20	551 383 40	8	Stutzen	Socket
21	509 500 98	4	Verschraubung	Union
22	509 810 98	2	Verschraubung	Union
23	604 412 40	2	Stutzen	Socket
31			Rohrleitung kpl.	Pipe assy.
32			Rohrleitung kpl.	Pipe assy.
41	307 028 12	2	Schlauchleitung	Hose assy.
42	307 029 12	2	Schlauchleitung	Hose assy.

**Stützträger, hinten  
Support, rear**

**977-1041**

Seite/Page 2 / 2