



977-3620a

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	673 234 40	1	Achse 4, Lenktriebachse EL-Blatt: 993-0888	Axle 4, steering drive axle see page: 993-0888
02	387 620 40	2	Tristop-Zylinder	Tri-stop cylinder
03	604 025 40	2	Kronenmutter	Castel nut
04	551 226 40	4	Achsstrebe	Axle brace
05	504 812 98	4	Schraube	Bolt
06	125 155 99	4	Schraube	Bolt
07	604 677 40	2	Lenkzylinder	Steering cylinder
-	979 659 73	1	Dichtsatz zu Bild 07	Seal kit to fig. no. 07
08	450 620 40	4	Kugelgelenkkopf	Knuckle
09	001 887 12	2	Stößelschalter	Tappet switch
10	349 003 40	1	Stößelschalter, Schließer	Tappet switch, N.C.
11	592 778 40	2	Stabsensor bis Bau-Nr. 77 183 mit Kupplungsdose	Sensor up to s/no: 77 183 with socket coupler
11	461 899 40	2	Stabsensor ab Bau-Nr. 77 184 mit Kupplungsdose	Sensor from s/no: 77 184 with socket coupler
12	461 900 40	2	Klemmbuchse	Socket
13	454 672 40	2	ABS-Buchse kpl.	ABS-socket connector, assy.
14	592 200 40	4	Prüfanschluß	Test point
15	224 301 40	4	O-Ring	O-ring
16	224 299 40	4	Druckring	Thrust collar
17	509 890 98	4	Mutter	Nut
18	592 201 40	4	Stutzen	Socket
19	592 049 40	2	Stutzen	Socket
20	192 198 40	2	Dichtring	Seal ring
21	592 048 40	1	Stutzen	Socket
22	192 175 40	1	Dichtring	Seal ring
23	551 533 40	2	Stutzen	Socket
24	551 279 40	2	Stutzen	Socket
25	551 449 40	2	Stutzen	Socket
41	576 027 40	4	Schlauchleitung	Hose assy.
42	592 486 40	1	Schlauchleitung	Hose assy.
43	511 113 98	1	Schlauchleitung	Hose assy.
44	576 461 40	1	Schlauchleitung	Hose assy.

Achseinbau 4. Achse
Axle Mounting 4th. Axle

977-3620a

Seite/Page 2 / 2