



977-3640

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	001 198 12	1	Verteilergetriebe kpl. EL-Blatt: 993-0862	Distributor gear, assy. see page: 993-0862
02	306 373 12	2	Konsole Verteilergetriebe	Console, distributor gear
03	001 266 12	2	Metallgummipuffer	Silent block
04	001 257 12	1	Gelenkwelle siehe EL-Blatt: "Achseinbau"	Joint shaft see page: "Axle mounting"
05	547 598 40	1	Momentenstütze Stabilisator	Torque support, stabilizer
06	515 866 40	1	Notlenkpumpe	Emergency steering pump
07	511 667 98	4	Schraube	Bolt
08	511 668 98	4	Mutter	Nut
09	509 792 98	4	Schraube	Screw
10	510 606 98	8	Schraube	Bolt
11	510 495 98	12	Scheibe	Washer
12	510 602 98	8	Schraube	Bolt
13	509 876 98	8	Mutter	Nut
14	510 314 98	16	Scheibe	Washer
15	509 824 98	2	Schraube	Bolt
16	509 908 98	2	Mutter	Nut
17	551 451 40	1	Stutzen	Socket
18	592 172 40	1	Stutzen	Socket
19	547 597 40	2	Konsole Momentenstütze	Console, torque support
20	511 272 98	2	Schraube	Bolt
21	510 183 98	2	Mutter	Nut
22	510 316 98	4	Scheibe	Washer
23	551 617 40	1	Stutzen	Socket
24	513 081 98	2	Schraube	Bolt
25	510 109 98	2	Mutter	Nut
26	510 496 98	6	Scheibe	Washer
27	509 833 98	2	Schraube	Bolt
28	143 306 12	1	Rohrleitung	Pipe, assy.
29	306 200 12	1	Kühlleitung	Cooler line
30	306 201 12	1	Schlauchleitung	Hose, assy.
31	306 203 12	1	Schlauchleitung	Hose, assy.
32	002 123 12	6	Klemmhäftenpaar	Pair of half clamps
33	000 877 12	2	Verschraubung	Union
34	634 423 40	2	Stutzen	Socket
35	001 820 12	2	Verschraubung	Union
36	001 821 12	2	Verschraubung	Union

**Einbau Verteilergetriebe
Distributor Gear Mounting**

977-3640

Seite/Page 2 / 2