



98-1220-1

<b>Bild-Nr</b> Fig Fig Fig Fig Bild nr	<b>ET-Nr</b> Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr	<b>Stückzahl</b> Qty Qte Ctd Qta Antal		<b>Gegenstand</b> Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
00	447 955 40	1	Schalldämpfer kpl.	Muffler assy.
01	761 847 73	1	Funkenfänger	Spark arrester
02	761 848 73	1	Adapter	Adapter
03	761 849 73	1	Endrohr	End pipe
04	458 365 40	1	Wärmeschild	Heat shield
05	761 851 73	2	Halter kpl.	Retainer assy.
06	761 852 73	1	Schelle	Clamp
07	780 059 73	1	Schelle	Clamp
08	761 853 73	2	Schelle	Clamp
-	458 070 40	1	Handlauf am Schalldämpfer	Rail on muffler
13	408 370 40	1	Rohrschelle	Pipe clamp
14	307 800 99	2	Schraube	Bolt
15	332 334 99	2	Mutter	Nut
16	343 112 99	2	Federring	Lock washer
17	422 396 99	1	Abdeckblech	Cover plate
18	318 579 99	6	Schraube	Screw
19	180 710 99	6	Hohlscheibe	Washer
20	423 046 40	1	Halter	Retainer
21	447 698 40	1	Auspuffrohr mit Flansch	Exhaust pipe with flange
22	974 553 73	1	Dichtung	Seal
24	332 111 99	4	Mutter	Nut
25	346 510 99	4	Federring	Lock washer

**Auspuffanlage**  
**Exhaust System**

**98-1220-1**

Seite/Page 2/2