



98-1250

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	440 870 40	1	Betankungspumpe	Refueling pump
02	778 829 73	2	Gewindestück	Thread piece
03	440 871 40	2	Schlauchstück	Hose
04	778 831 73	2	Blindkupplung	Plug-connection
05	174 478 40	1	Saugkorb	Strainer
06	307 425 99	4	Schraube	Bolt
07	346 510 99	4	Federring	Lock washer
08	332 111 99	4	Mutter	Nut
09	374 921 99	3	Schlauchschelle	Hose clip
10	*	-	Schlauch	Hose
11	057 132 40	1	Batterieschalter	Battery switch
12	960 900	1	Schalthebel	Gear shift-lever
13	047 243 40	1	Sicherungsdose	Fuse box
14	288 997 40	1	Sicherung	Fuse
15	256 079 40	1	Ringzunge (am Motorenklemmbrett)	Cam (engine board)
16	300 718 40	3	Ringkabelschuh	Cable shoe
17	288 843 40	2	Schutzkappe	Protection cap
18	*	-	Kabel	Cable
22	299 939 40	1	Halter	Retainer
22	496 278 40	1	Halter, ab Baujahr 91	Retainer, valid for model 1991
28	321 014 99	2	Schraube	Bolt
29	332 110 99	2	Mutter	Nut
30	346 499 99	2	Federring	Lock washer
32	320 976 99	2	Schraube	Bolt
33	332 442 99	2	Mutter	Nut
34	346 508 99	2	Federring	Lock washer
36	778 832 73	2	Kette	Chain
			* Meterware, bei Bestellung Länge angeben	* Bulk ware, state length required
*	168 422 40	-	Schlauch	Hose
*	471 686 99	-	Kabel	Cable

**Betankungspumpe
Refueling Pump**

98-1250

Seite/Page 2/2