



98-1500

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	-	1	Drehwerksmotor siehe EL-Blatt 90-1368	Swing gear motor see page 90-1368
02	-	1	Drehwerksgetriebe siehe EL-Blatt 90-1976 / 90-1987	Swing gear see page 90-1976 /90-1987
03	307 869 99	4	Schraube	Bolt
04	307 631 99	24	Schraube	Bolt
05	408 474 40	1	Ritzelverkleidung	Pinion protection
06	307 774 99	3	Schraube	Bolt
07	346 500 99	3	Federring	Lock washer
08	318 343 40	1	Verlängerung	Extension
08	434 873 40		Verlängerung ab Bau-Nr. 98 007	Extension from s/no: 98 007
09	313 194 99	1	Verschlussschraube	Plug
10	339 888 99	1	Dichtring	Seal ring
-	373 058 99	1	Rohrwinkel (am Getriebe) ab Bau-Nr. 98 007	Pipe angle (gear) from s/no: 98 007
15	485 686 40	1	Ring (nur bei Japan- ausführung) ab Bau-Nr. 98 034	Ring (applies to Japanese design only) from s/no: 98 034

**Drehwerkseinbau
Swing Gear Mounting**

98-1500

Seite/Page 2 / 2