




98-1804

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	
01	-	3	Hochdruckfilter siehe EL-Blatt 90-5559	H.P. filter see page 90-5559
02	-	1	Hochdruckfilter siehe EL-Blatt 90-5542	H.P. filter see page 90-5542
03	367 820 40	3	Flansch	Flange
04	504 600 98	3	O-Ring	O-ring
05	319 274 99	12	Schraube	Screw
06	343 856 99	12	Federring	Lock washer
07	255 091 40	1	Flanschverbindung einschl. Bild-Nr. 08,09	Flange connection incl. fig-nos: 08,09
08	145 785 40	1	O-Ring	O-ring
09	319 274 99	4	Schraube	Screw
10	180 807 40	2	Flanschverbindung einschl. Bild-Nr. 11,12	Flange connection incl. fig-nos: 11,12
11	504 600 98	2	O-Ring	O-ring
12	319 269 99	8	Schraube	Screw
20	369 157 40	3	Stecker, 4-pol. weitere Rohrverschraubungen s. EL-Blatt 90-9998, Anhang	Plug further unions see page 90-9998, annex
			Rohre s. EL-Blatt 90-9959, Anhang	Pipes see page 90-9959, annex
			Rohrschellen s. EL-Blatt 90-9995, Anhang	Pipe clamps see page 90-9995, annex
Hydraulik - Druckfiltereinbau Hydraulic - Pressure Filter Installation 98-1804 Seite/Page 2 / 2				