





**98-1870**

Seite/Page 2 / 4

<b>Bild-Nr</b> Fig Fig Fig Fig Bild nr	<b>ET-Nr</b> Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	<b>Stückzahl</b> Qty Qte Ctd Qta Antal		<b>Gegenstand</b> Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
			<b>Bild 1</b>	<b>Graphic 1</b>
01	226 959 40	13	Magnetventil (Y1A, Y1B, Y5, Y18, Y18c, Y19c, Y22, Y23D, Y25, Y34A, Y34B, Y42)	Solenoid valve
-	960 910 00	-	Magnet (zu Bild-Nr. 01-04 u. 06)	Magnet (to fig-nos: 01-04 and 06)
02	226 956 40	3	Magnetventil (Y23A, Y23B, Y23C)	Solenoid valve
03	323 246 40	1	Magnetventil (Y40)	Solenoid valve
04	270 237 40	1	Magnetventil (Y36A/B)	Solenoid valve
05	324 254 40	1	Wegesitzventil (Y37)	Directional sest valve
06	269 767 40	2	Magnetventil (Y50A/B, Y61A/B)	Solenoid valve
07	971 231 00	-	O-Ring	O-ring
08	500 287 98	-	O-Ring	O-ring
09	502 461 98	-	Schraube	Screw
11	176 223 40	7	Grundplatte	Base plate
12	180 325 40	8	Grundplatte	Base plate
13	256 866 40	5	Grundplatte	Base plate
14	319 174 40	68	Schraube	Screw
15	343 852 99	72	Federring	Lock washer
16	-	-	Entstörstecker siehe EL-Blatt 98-2105	Shielded plug see page 98-2105
17	269 043 40	2	Wegeventil	Directional spool valve
18	176 224 40	2	Grundplatte	Base plate
19	319 232 40	8	Schraube	Screw
20	323 633 40	1	Zwischenplatte	Intermediate plate
21	502 732 98	4	Schraube	Screw
			<b>Bild 2</b>	<b>Graphic 2</b>
31	210 906 40	4	Sperrventil	Non-return valve
32	256 662 40	3	Wechselventil	Shuttle valve
33	255 391 40	3	Düse	Nozzle
34	419 288 40	3	Düsenträger	Nozzle holder
35	370 312 99	18	Verschraubung	Union
36	372 171 99	10	Verschraubung	Union
37	372 612 99	4	Verschraubung	Union
38	371 952 99	3	Verschraubung	Union
39	372 107 99	9	Verschraubung	Union
40	226 479 40	2	Druckspeicher	Accumulator
41	331 700 99	2	Verschraubung	Union

Bild-Nr Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
42	226 480 40	3	Rückschlagventil	Non-return valve
43	504 781 98	2	Verschraubung	Union
44	323 200 40	1	Drossel-Absperrventil	Throttle valve
			<b>Kundenwunsch - Totmann- schaltung</b>	<b>Optional equipment - dead man's handle</b>
-	226 959 40	1	Magnetventil (Y200)	Solenoid valve
-	256 866 40	1	Grundplatte	Base plate
-	319 174 99	4	Schraube	Screw
			<b>Kundenwunsch - Japan</b>	<b>Optional equipment - Japan</b>
			<b>Zusatzteile Hydraulik Tele- skopsteuerung</b>	<b>Add. parts hydraulic telescope control</b>
-	226 959 40	2	Magnetventil Y 70.1 u. Y 70.2	Solenoid valve
-	176 223 40	2	Grundplatte	Base plate
-	319 174 99	8	Zyl.-Schraube	Screw
-	370 312 99	6	Verschraubung ø 10	Union
-	180 113 40	2	Verschlußschraube 1/4"	Plug
-	374 722 99	2	T-Verschraubung 12/10/12	Union
-	371 952 99	1	T-Verschraubung 10/10/10	Union
-	435 370 40	1	Halter für Ventile	Retainer for valves
-	319 131 99	4	Zyl.-Schraube	Screw
-	332 110 99	4	Mutter	Nut
-	253 577 40	2	Schild	Plate
			weitere Rohrverschraubungen s. EL-Blatt 90-9998, Anhang	further unions see page 90-9998, annex
			Rohre s. EL-Blatt 90-9959, Anhang	Pipes see page 90-9959, annex
			Rohrschellen s. EL-Blatt 90-9995, Anhang	Pipe clamps see page 90-9995, annex