



98-6145

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	422 368 40	1	Seilschwinge	Rocker arm
02	422 361 40	1	Seilschwinge	Rocker arm
03	422 865 40	1	Bolzen	Pin
04	394 826 40	1	Zugkraftmeßdose	Load transmitter
05	001 646 98	2	Sicherungsfeder	Locking spring
06	423 895 40	1	Rohr	Pipe
07	504 770 98	2	Kugellager	Ball bearing
08	342 105 99	2	Splint	Cotter pin
09	408 644 40	2	Bolzen	Pin

**Anbau Zugkraftmeßdose
Mounting Load Transmitter**

98-6145

Seite/Page 2 / 2