

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	
			ohne Bild	not illustrated
-	440 209 40	1	Einbau-Meßgerät - Analog -Anzeige	Installation sensor - analog indicator
-	414 692 40	1	Widerstand, entf. bei Einbau Analog-Anzeige	Resistor not used at install. analog indicator
-	255 466 40	1	Windgeber	Anemometer
-	967 299 00	1	Schalenstern-Satz	Cup anemometer-set
-	423 870 40	1	Halter kpl. (anschweißen)	Retainer assy. (to be welded)
-	047 250 40	1	Stecker mit Zugentlastung	Plug with strain relief
-	047 248 40	1	Stiftträger, kpl.	Pin type socket
-	047 255 40	1	Tülle	Spout
-	369 199 40	1	Nummernkabel - 20 m lg.	Numbered cable
-	414 789 40	1	Diode entf. bei Einbau Analog- Anzeige	Diode not used at install. analog indicator
			Bei Einbau Windmesser in Hauptausleger-Verlänger.:	For anemomter at main boom extension only:
-	435 467 40	1	Kabel kpl. zum Windmesser	Cable assy.