



984-2100

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	130 820 12	1	Verteiler X 301 siehe EL-Blatt 984-2205	Distributor X301 see page 984-2205
03	131 388 12	1	Abstützbetätigung links siehe EL-Blatt 984-2116	Outrigger control l.h. see page 984-2116
04	131 389 12	1	Abstützbetätigung siehe EL-Blatt 984-2117	Outrigger control see page 984-2117
05	875 397 40	1	Verteiler X 356 siehe EL-Blatt 984-2215	Distributor X301 see page 984-2215
07	330 248 40	1	Anlasserschutzkappe	Protection cap
08	196 495 40	1	Temperatugeber Wandler-Getriebe	Temperatur transmitter Torque converter
09	654 325 40	1	Tachokabel	Cable tachograph
10	058 431 40	1	Horn 335 HZ	Horn
11	270 671 40	1	Horn 420 HZ	Horn
12	180 101 40	1	Scheuerschutzwendel Bei Bestellung Länge angeben	Protective coil Bulk ware, state length required
13	412 573 40	1	Sirene	Warning buzzer
14	634 028 40	1	Kabelschutzwelrohr Bei Bestellung Länge angeben	Cable protection pipe Bukl ware, state length required
23	001 62412	1	Temperaturschalter	Temperature switch
24	001 643 12	1	Überbrückungsschalter	Switch
38	654 158 40	1	Stecker 3 pol	Plug 3 pol.
39	654 159 40	4	Buchsenkontakt	Female contact
40	000 784 12	1	Steckkupplung 3 pol	Coupling 3 pol
41	000 785 12	4	Buchse	Bushing
42	000 786 12	4	Einzeldichtung	Rubber plug
43	000 787 12	4	Buchse	Bushing
44	000 788 12	4	Einzeldichtung	Rubber plug
48	131 845 12	1	Verteiler X 373 siehe EL-Blatt 984-2219	Distributor X373 see page 984-2219
49	131 846 12	4	Verteiler Abstützung siehe EL-Blatt 984-2223	Distributor outriggers see page 984-2223
51	001 577 12	1	Schleifringkörper	Sleep ring
52	122 741 12	1	Mitnehmer	Cam