



987-1225a

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	432 294 40	1	Wärmetauscher	Heat exchanger
02	432 121 40	1	Anschlußflansch	Flange
03	387 090 40	1	Anschlußstück	Adapter
07	371 279 99	4	Überwurfmutter	Nut
08	371 246 99	4	Schneidring	Olive
09	308 624 99	2	Schraube	Bolt
10	308 453 99	2	Schraube	Bolt
11	125 024 99	2	Mutter	Nut
12	307 777 99	9	Schraube	Bolt
13	125 099 99	2	Schraube	Bolt
14	346 186 99	15	Federscheibe	Elastic washer
15	255 985 40	1	Verschlußschraube	Screw plug
16	509 876 98	9	Mutter	Nut
17	007 165 98	7	Schelle	Clamp
19	243 066 40	2	Verschraubung	Union
20	005 834 98	2	Schraube	Screw
21	123 280 12	1	Adapter	Adapter
22	001 625 12	1	Temperaturschalter	Temperature switch
23	339 872 99	1	Dichtring	Seal ring
24	339 884 99	1	Dichtring	Seal ring
25	001 624 12	1	Temperaturschalter	Temperature switch
30	633 670 40	2	Schlauch	Hose assy.
31	244 004 40	2	Verschraubung	Union
32	349 032 40	1	Schlauch	Hose assy.
33	349 033 40	1	Schlauch	Hose assy.
34	243 066 40	2	Verschraubung	Union
600	215 629 99	-	Rohr j 16(Länge angeben)	Pipe j 16(state length required)
601	215 642 99	-	Rohr j 12(Länge angeben)	Pipe j 12(state length required)
602	215 627 99	-	Rohr j 10(Länge angeben)	Pipe j 10(state length required)
603	506 367 98	-	Rohr j 38(Länge angeben)	Pipe j 38(state length required)
604	215 812 99	-	Rohr j 18(Länge angeben)	Pipe j 18(state length required)

Wärmetauscher, Einbau
Heat Exchanger, Arr.

987-1225a

Seite/Page 2 / 2