







Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripción Designazione Benaemning
01	00 483 12	1	Rückschlagventil	Non-return valve
02	372 880 99	2	Stutzen	Socket
03	634 486 40	1	Stutzen	Socket
04	551 958 40	1	Stutzen	Socket
05	000 482 12	1	Stutzen	Socket
06	621 793 40	1	Stutzen	Socket
11	551 981 40	1	Schraubstutzen	Screw socket
12	367 407 40	1	Dichtkopf	Sealing head
13	374 924 99	7	Schlauchschele	Hose clip
14	635 028 40	-	Schlauch, Länge angeben	Hose assy. state length required
15	307 429 99	2	Schraube	Screw
16	509 870 98	5	Mutter	Nut
17	504 372 98	2	Scheibe	Washer
18	889 614 40	1	Winkel	Angle
19	340 249 99	1	Dichtring	Seal ring
20	889 643 40	1	Spannband	Strap retainer
21	889 644 40	1	Spannband	Strap retainer
22	340 605 99	8	Scheibe	Washer
23	662 932 40	2	Spannband	Strap retainer
24	510 183 98	8	Mutter	Nut
26	654 610 40	3	Überwurfmutter	Cap nut
27	360 945 40	1	Kugelhahn	Ball cock
28	654 072 40	1	Stutzen	Socket
29	511 015 98	1	Stutzen	Socket
31	654 609 40	3	Überwurfmutter	Cap nut
32	889 638 40	1	Rohr	Pipe
33	108 841 40	2	Schelle	Clamp
34	551 987 40	1	Stutzen	Socket
35	889 637 40	1	Schlauch	Hose assy.
36	889 635 40	1	Schlauch	Hose assy.
37	889 636 40	1	Schlauch	Hose assy.
38	634 031 40	-	Kabelschutzwellrohr Länge angeben	Cable protection pipe state length required
39	502 775 98	3	Schelle	Clamp
40	307 950 99	3	Schraube	Screw
41	343 177 99	6	Federring	Lock washer
42	663 489 40	1	Kantenschutzprofil	Cleat
43	576 401 40	2	Stutzen	Socket
44	634 492 40	2	Stutzen	Socket
46	654 614 40	4	Überwurfmutter	Cap nut
47	634 498 40	2	Stutzen	Socket

**Kraftstoffanlage
Fuel tank**

987-1262

Seite/Page 4 / 5

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
48	120 734 12	2	Rohr	Pipe
49	338 733 40	1	Schlauch	Hose assy.
50	007 625 98	3	Schelle	Clamp
51	307 750 99	3	Schraube	Screw
71	120 731 12	1	Kraftstofftank 1	Fuel tank 1
72	440 809 40	1	Geber Kraftstoffanlage	Transmitter fuel system
73	440 810 40	1	Dichtung	Seal
74	440 814 40	1	Zwischenstück	Extension
75	374 923 99	4	Schlauchschelle	Hose clip
76	502 051 98	1	Schlauchschelle	Hose clip
77	151 495 99	-	Kraftstoffschlauch Länge angeben	Fuel hose state length required
78	349 985 99	1	Verschlußschraube	Screw plug
79	340 249 99	1	Dichtungsring	Seal ring
80	451 755 40	2	Schlauch	Hose assy.
81	000 789 12	1	Stutzen	Socket
83	635 210 40	1	Überwurfmutter	Cap nut
84	269 413 40	1	Dichtkopf	Sealing head
85	349 986 99	1	Verschlußschraube	Screw plug
86	340 071 99	1	Dichtungsring	Seal ring
87	007 134 98	1	Verschraubung	Union
88	634 056 40	-	Band, Länge angeben	Band, state length required
101	120 732 12	1	Kraftstofftank 2	Fuel tank 2
102	120 733 12	1	Hitzeschutzblech	Heat shield
103	500 534 98	6	Schraube	Screw
104	504 372 98	6	Scheibe	Washer
105	269 413 40	1	Dichtkopf	Sealing head
106	635 210 40	1	Überwurfmutter	Cap nut
108	000 789 12	1	Stutzen	Socket
109	349 986 99	1	Verschlußschraube	Screw plug
110	340 071 99	1	Dichtungsring	Seal ring
111	349 985 99	1	Verschlußschraube	Screw plug
112	340 249 99	1	Dichtungsring	Seal ring
113	634 056 40	-	Band, Länge angeben	Band, state length required

**Kraftstoffanlage
Fuel tank**

987-1262

Seite/Page 5 / 5