

Ersatzteilliste ohne Bild Spare Parts List w/o. Graphic

989-0005

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	Gegenstand Description Designation Descripción Designazione Benaemning	
			Motor:	Engine:
-	431 110 73	2	Kraftstofffiltereinsatz siehe EL-Blatt 993-0077	Fuel filter insert see page 993-0077
-	431 094 73	2	Ölfiltereinsatz siehe EL-Blatt 993-0077	Oil filter see page 993-0077
-	431 086 73	1	Keilriemen siehe EL-Blatt 993-0077	V-belt see page 993-0077
			Antrieb Notlenkpumpe	Drive steering pump
-	510 427 98	2	Keilriemen siehe EL-Blatt 989-3650	V-belt see page 989-3650
			Luftfilter:	Air filter:
-	988 766 00	1	Filtereinsatz siehe EL-Blatt 989-1250	Element see page 989-1250
-	988 767 00	1	Sicherheitspatrone siehe EL-Blatt 989-1250	Safety cartridge see page 989-1250
			Getriebe:	Gearbox:
-	420 045 12	1	Filter Kit siehe EL-Blatt 993-0078	Filter kit see page 993-0078
			Hydraulik:	Hydraulic:
-	762 042 73	1	Filtereinsatz (Druckfilter) siehe EL-Blatt 90-1082	Element (pressure filter) see page 90-1082
			Hydrauliktank:	Hydraulic tank:
-	761 143 73	2	Filtereinsatz (Rücklauffilter) siehe EL-Blatt 993-0098	Element (return oil filter) see page 993-0098
-	762 041 73	1	Filtereinsatz (Rücklauffilter) siehe EL-Blatt 90-1084	Element (return oil filter) see page 90-1084
-	515 724 40	1	Belüftungssfilter siehe EL-Blatt 989-1800	Filter see page 989-1800
			Pneumatik:	Pneumatic:
-	761 176 73	1	Filtereinsatz siehe EL-Blatt 989-1700	Element see page 989-1700
			Heizung - Frischluftfilter:	Heater arr. - fresh air filter:
-	420 066 12	1	Filtereinsatz siehe EL-Blatt 89-1940, etc.	Element see page 89-1940, etc.
			Schmierstoffe:	Lubrications:
-	500 893 98	nB	Zahnradsspray	Gear spray
-	976 382 73	nB	Fettkartusche	Grease cartridge