



989-1035a

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	
01	-	4	"Stützträger" siehe EL-Blatt 989-1040a, etc.	"Outriggers" see page 989-1040a, etc.
02	543 112 40	4	Stützteller ø 400, kpl. best. aus Bild-Nr. 11-16	Support assy. consist. of fig-nos: 11-16
05	510 257 98	4	Bolzen	Pin
06	509 884 98	4	Splint	Cotter pin
07	542 643 40	4	Stecker, kpl.	Plug assy.
11	543 114 40	1	Führungsschiene, kpl.	Guide rail assy.
12	543 043 40	1	Stützteller ø 400	Support
13	542 651 40	2	Sicherheitsklappstecker, kpl. best. aus Bild-Nr. 21-23	Safety pin assy. consist. of fig-nos: 21-23
14	543 118 40	1	Sicherungsbügel	Safety bow
15	509 820 98	6	Zylinderschraube	Bolt
16	543 753 40	1	Kette, kpl.	Chain assy.
21	551 053 40	1	Sicherheitsklappstecker	Safety pin
22	243 420 40	2	Schlüsselring	Ring
23	472 687 99	-	Kette * Meterware, bei Bestellung Länge angeben	Chain * Bulk ware, state length required
*	472 687 99	-	Kette	Chain

**Abstützung
Outriggers**

989-1035a

Seite/Page 2 / 2