



989-3611

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	-	1	Lenktriebachse s. EL-Blatt 993-0413	Steering drive axle see page 993-0413
02	192 156 40	2	Tristop-Zylinder	Tri-stop cylinder
03	604 025 40	2	Kronenmutter	Castel nut
04	672 284 40	4	Achsstrebe	Axle brace
05	509 562 98	4	Schraube	Bolt
06	509 560 98	4	Schraube	Bolt
07	655 098 40	1	Lenkzylinder	Steering cylinder
-	420 206 12	1	Dichtsatz zu Bild-Nr. 07	Seal kit to fig-no: 07
08	621 762 40	1	Stößelschalter Öffner	Tappet switch N.O.
09	349 003 40	1	Stößelschalter Schließer	Tappet switch W.C.
10	592 048 40	1	Stutzen	Socket
11	192 175 40	1	Dichtring	Seal ring
12	592 200 40	4	Prüfanschluß	Test point
13	224 301 40	4	O-Ring	O-ring
14	224 299 40	4	Druckring	Thrust collar
15	509 890 98	4	Mutter	Nut
16	592 201 40	4	Stutzen	Socket
17	551 279 40	2	Stutzen	Socket
31	576 024 40	4	Schlauchleitung	Hose assy.
32	547 256 40	1	Schlauchleitung	Hose assy.
33	672 583 40	2	Schlauchleitung	Hose assy.

**Achseinbau Achse 2
Axle Mounting Axle 2**

989-3611

Seite/Page 2 / 2