



993-0420

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
-	614 799 40	1	Stützzylinder	Support cylinder
01	-	1	Zylinderrohr	Cylinder
02	419 671 12	1	Kolbenstange	Piston rod
03	406 629 12	1	Führung	Guide
-	483 601 12	1	Sperrventil kpl. Bild-Nr.: 04-06, 07, 21-24	Non return valve, assy. fig-no.: 04-06, 07, 21-24
04	979 225 73	1	Steuerkolben	Control piston
05	979 777 73	1	Ventilsitz	Valve seat
06	979 226 73	1	Verschlußschraube	Plug
07	420 326 12	1	Ventilkegel	Valve taper
10	420 327 12	1	O-Ring	O-ring
11	420 328 12	1	Stützring	Support ring
12	420 329 12	1	Doppelabstreifer	Double scraper
13	420 331 12	1	Dichtring	Seal ring
14	420 332 12	1	O-Ring	O-ring
15	621 986 40	2	Stangenführungsring	Rod guide ring
16	420 333 12	1	O-Ring	O-ring
17	420 334 12	1	Kolbenführungsring	Piston guide ring
18	420 335 12	1	Kolbendichtsatz	Piston seal kit
19	342 671 99	1	Sicherungsring	Safety ring
21	979 227 73	1	Druckfeder	Pressure spring
22	979 170 73	3	Stützring	Support ring
23	506 089 98	2	O-Ring	O-ring
24	508 461 98	1	O-Ring	O-ring
28	979 228 73	1	Verschlußschraube	Plug
-	420 320 12	1	Dichtsatz	Seal kit

Stützzylinder
Support Cylinder

993-0420

Seite/Page 2 / 2