



**993-0600**

Seite/Page 1 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
00	552 776 40	1	Getriebe, kpl.	Gear box, assy.
10	778 123 73	1	Gangschalter	Selector switch
20	778 087 73	1	Elektronik Baustein	Module
-		1	Verkabelung	Wiring
101	779 917 73	1	Kick-Down Schalter	Kick-Down switch
102	772 479 73	1	Elektronik Baustein	Module
115	777 919 73	1	Verkabelung	Wiring
126	777 920 73	1	Verkabelung	Wiring
128	777 012 73	1	Verkabelung	Wiring
129	777 922 73	1	Verkabelung	Wiring
130	982 168 00	1	Dose	Box
140	770 722 00	1	Temp. Anzeiger	Temp. indicator
141	770 723 00	1	Steckergehäuse	Plug housing
150	770 719 00	1	Magnetventil	Solenoid valve
170		1	Stecker	Plug
-			Wandlergehäuse siehe EL-Blatt 993-0601	Converter housing see page 993-0601
-			Motoranschluss siehe EL-Blatt 993-0602	Motor connection see page 993-0602
-			Turbinenwelle siehe EL-Blatt 993-0603	Turbine shaft see page 993-0603
-			Pumpe siehe EL-Blatt 993-0604	Pump see page 993-0604
-			Retarder siehe EL-Blatt 993-0605	Retarder see page 993-0605
-			Schaltkupplung siehe EL-Blatt 993-0606	Separat. clutch see page 993-0606
-			Steuerung siehe EL-Blatt 993-0607	Control unit see page 993-0607
-			Elektr. Ausrüstung siehe EL-Blatt 993-0608	Electrical equipment see page 993-0608
-			Wandler siehe EL-Blatt 993-0609	Converter see page 993-0609
-			Getriebe Gehäuse siehe EL-Blatt 993-0611	Gearbox housing see page 993-0611
-			Antriebswelle siehe EL-Blatt 993-0612	Input shaft see page 993-0612
-			Vorgelegewelle siehe EL-Blatt 993-0613	Layshaft see page 993-0613
-			Hauptwelle siehe EL-Blatt 993-0614	Main shaft see page 993-0614
-			Schaltung siehe EL-Blatt 993-0615	Gearshift system see page 993-0615

**Getriebe / Peripherie  
Gear Box / Peripherie**

**993-0600**

Seite/Page 2 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
-			Schaltwelle siehe EL-Blatt 993-0616
			Gearshift shaft see page 993-0616
-			Pneumatik siehe EL-Blatt 993-0617
			Pneumatics see page 993-0617
-			Ganganzeige siehe EL-Blatt 993-0618
			Gear indicator see page 993-0618
-			Leitungssatz siehe EL-Blatt 993-0619
			Slip ring set see page 993-0619
-			Ventilblock siehe EL-Blatt 993-0620
			Valve block see page 993-0620
-			GV-Schaltung siehe EL-Blatt 993-0621
			GV-Shift system see page 993-0621
-			GP-Gehäuse siehe EL-Blatt 993-0622
			GP-Housing see page 993-0622
-			Planetentrieb siehe EL-Blatt 993-0623
			Planetary drive see page 993-0623
-			Synchronisierung siehe EL-Blatt 993-0624
			Synchronizer see page 993-0624
-			Anschlusssteile siehe EL-Blatt 993-0625
			Connecting parts see page 993-0625
-			Zwischenwelle siehe EL-Blatt 993-0626
			Interm. shaft see page 993-0626
-			Differential siehe EL-Blatt 993-0627
			Differential see page 993-0627
-			Hinterachsabtrieb siehe EL-Blatt 993-0628
			Rear axle output see page 993-0628
-			Vorderachsabtrieb siehe EL-Blatt 993-0629
			Front axle output see page 993-0629
-			Gehäuse / Lenkpumpe siehe EL-Blatt 993-0630
			Housing / Steering pump see page 993-0630
-			Dichtsätze siehe EL-Blatt 993-0631
			Sealing sets see page 993-0631